



NÁVOD

FLACARP AL3

Pohybové čidlo AL3 vám pomůže mít přehled o dění v okolí rybářské výbavy i dalšího majetku. Ve dne i v noci upozorní na pohyb osob v blízkosti bivaku, člunu, karavanu, automobilu nebo jiného střeženého prostoru. Včasné upozornění vám umožní reagovat dříve, než se nečekaný návštěvník přiblíží k vašemu vybavení.

OVLÁDACÍ PRVKY



- 1 INDIKAČNÍ LED DIODA
- 2 PŘEDNÍ POHYBOVÉ PIR ČIDLO
- 3 REPRODUKTOR
- 4 LEVÝ PŘEPÍNAČ DOSAHU DETEKCE
A NASTAVENÍ ZVUKŮ
- 5 PRAVÝ PŘEPÍNAČ AKTIVNÍCH ČIDEL
- 6 REGULACE HLASITOSTI
- 7 ZADNÍ POHYBOVÉ PIR ČIDLO
- 8 NAHRÁVACÍ MIKROFON
- 9 VÍČKO BATERIÍ

ZAPNUTÍ A VÝBĚR REŽIMU

Zapnutí a výběr režimu alarmu se provádí **pravým přepínačem aktivních čidel**, který má 3 polohy:

- **poloha OFF** - alarm je vypnutý
- **poloha 1** - alarm je zapnutý s aktivním pouze zadním PIR čidlem (jednostranný režim)
- **poloha 2** - alarm je zapnutý s aktivními oběma PIR čidly (oboustranný režim)

Po zapnutí probíhá 12sekundový odpočet pro opuštění střeženého prostoru. Během této doby bliká LED. Poté je čidlo připraveno k detekci pohybu.

INDIKACE STAVU BATERIE

Barva blikající indikační LED diody během prodlevy po zapnutí signalizuje aktuální stav baterie:

- **zelená** - baterie v pořádku.
- **oranžová** - přibližně 50 % kapacity.
- **červená** - méně než 20 % kapacity, doporučujeme výměnu baterie

DETEKCE POHYBU

Po detekci pohybu alarm spustí zvuk, odešle poplachový signál do všech spárovaných zařízení FLACARP. Detekce je signalizována červenou LED. Použít lze přednastavené melodie i vlastní nahraný zvuk (viz dále).

NASTAVENÍ DOSAHU DETEKCE

Nastavení dosahu detekce se provádí levým přepínačem:

■ **poloha 3m** - detekční vzdálenost až 6 m (3 metry z každé strany). Tento režim poskytuje vyšší odolnost proti falešným poplachům.

■ **poloha 6m** - vyšší detekční vzdálenost až 12 m (6 metrů z každé strany).

Za některých podmínek může být vyšší pravděpodobnost falešného poplachu, například při rychlých změnách teplot.

PÁROVÁNÍ S PŘÍPOSLECHEM (A DALŠÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM)

Pro párování alarmu s příposlechem

nejprve aktivujte učicí režim na příposlechu (viz návod k příposlechu) a poté krátce přepněte pravý přepínač alarmu do polohy 1 nebo 2 a ihned zpět do polohy OFF. Při vypnutí alarm odešle kontrolní signál, který si příposlech uloží na zvolené pozici. Po ukončení učicího režimu bude příposlech signalizovat poplachy spárovaného alarmu. **Párování s ostatním příslušenstvím FLACARP** (např. lampy nebo čelovky) probíhá stejně. Nejprve aktivujte učicí režim na daném zařízení (viz návod) a následně zapněte/vypněte alarm. Příslušenství si alarm uloží do paměti a bude reagovat na jeho poplachové signály.

BLOKACE OPAKOVANÉHO ALARMU

Po vícenásobné detekci pohybu se čidla dočasně zablokují, aby nedocházelo k neustálému opakovanému spouštění alarmu a vysílání poplachových signálů. Blokace se automaticky zruší 60 sekund po uklidnění pohybu v hlídaném prostoru nebo vypnutím a opětovným zapnutím zařízení.

VÝBĚR ZDROJE ZVUKOVÉ SIGNALIZACE PŘI ALARMU

Pro zvukovou signalizaci lze zvolit jednu z pěti přednastavených alarmových melodií nebo nahrát vlastní zvuk, například mluvené slovo, štěkot psa, sirénu apod. Výběr zdroje zvuku se provádí při vypnutém zařízení trojitým přepnutím levého přepínače do polohy FC. Indikační LED následně krátce problikne podle aktuálně zvoleného režimu:

- **probliknutí LED červeně** - při alarmu se přehraje jedna z přednastavených alarmových melodií
- **probliknutí LED zeleně** - při alarmu se přehraje vaše vlastní uložená nahrávka.

NAHRÁVÁNÍ VLASTNÍHO ZVUKU

Pro nahrání vlastního zvuku umístěte zdroj zvuku asi 10 cm od mikrofону MIC umístěného na zadní straně zařízení.

Na **vypnutém zařízení** (pravý přepínač v poloze OFF) přidržte levý přepínač v poloze FC. Po 2 vteřinách zazní **krátký tón** a aktivuje se režim nahrávání. Během něj lze pořídit záznam o délce až 10 sekund. Uvolněním přepínače FC se záznam automaticky uloží a pro kontrolu přehraje. Opětovným krátkým stiskem přepínače do polohy FC lze záznam přehrát.

VÝBĚR ALARMOVÉ MELODIE

Na **vypnutém zařízení pětikrát přepněte levý přepínač do polohy FC**. Rozsvítí se modrá LED dioda, která signalizuje režim výběru jedné z pěti uložených melodií.

Dalšími přepnutími do polohy FC vybíráte jednu z pěti uložených alarmových melodií. Zvolenou melodii uložíte (režim výběru ukončíte) přepnutím levého přepínače do polohy 3 m nebo 6 m, případně zapnutím zařízení pravým přepínačem do polohy 1 nebo 2.

REGULACE HLASITOSTI

Na přední straně zařízení se nachází otočný knoflík "V", který slouží k **plynulému nastavení hlasitosti**. Otočením doprava hlasitost zvyšujete, otočením doleva ji snižujete. Při otočení regulátoru zcela vlevo dojde k úplnému vypnutí vestavěného reproduktoru. Poplachové signály jsou však i nadále bezdrátově přenášeny do spárovaného příslušenství FLACARP.

DISKRÉTNÍ PROVOZ

Pro maximálně diskrétní provoz, zejména v noci, lze vypnout LED signalizaci při poplachu. Alarm pak při detekci pohybu neblíká. LED signalizaci zapnete nebo vypnete 8násobným krátkým přepnutím přepínače do polohy FC.

VÝMĚNA BATERIÍ

Baterie jsou umístěny pod spodním víčkem. Po odšroubování spodní matice víčko sejměte a vložte dva alkalické nebo lithiové články velikosti AAA (1,5 V). Baterie vkládejte podle vyznačené polarity.

UPOZORNĚNÍ

Pohybové čidlo využívá moderní PIR technologii pro detekci pohybu osob. Pro správnou funkci doporučujeme umístit zařízení alespoň 50 cm nad zemí, zajistit před senzory volný prostor a nesměřovat je přímo proti slunci. Nejvyšší citlivosti dosahuje při pohybu napříč zorným polem senzoru, naopak při pohybu přímo směrem k čidlu nebo od něj může být detekční vzdálenost kratší. Funkci mohou ovlivnit výrazné teplotní změny, silný vítr nebo blízké zdroje tepla. V náročnějších podmínkách doporučujeme nastavení dosahu 3 m, které zajišťuje vyšší odolnost proti falešným poplachům.

ZÁRUKA

Záruka na výrobek je poskytována v délce 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na závady způsobené zásahem do výrobku, mechanickým poškozením nebo používáním v rozporu s tímto návodem. Po skončení životnosti výrobek odevzdejte na místě určeném pro zpětný odběr elektrozařízení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce FLACARP s.r.o. prohlašuje, že rádiové zařízení FLACARP AL3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách výrobce:

www.flacarp.com/documents

AL3 je pohybový detektor pro upozornění na pohyb osob v monitorovaném prostoru. Není náhradou zabezpečovacích systémů.

VÝROBCE A SERVIS



FLACARP s.r.o.

náměstí Svobody 1509

696 81 Bzenec, Česká republika



+420 731 115 151



flacarp@tfe.cz



www.flacarp.com



AL3CZ2