



NÁVOD

FLACARP **AL1 / AL2**

Pohybové čidlo FLACARP detekuje pohyb osob v okolí lovného místa, bivaku, člunu, zaparkovaného automobilu apod.

Při zaznamenání pohybu vyše signál do příposlechu, který akusticky i opticky upozorní na možného nevíтанého návštěvníka.

OVLÁDACÍ PRVKY



1 INDIKAČNÍ LED DIODA

2 PŘEDNÍ POHYBOVÉ PIR ČIDLO
(pouze u AL2)

3 PŘEPÍNAČ FUNKCÍ

4 PŘEPÍNAČ OVLÁDÁNÍ ALARMU

5 ZADNÍ POHYBOVÉ PIR ČIDLO

6 BÍLÁ LED DIODA - maják

7 VÍČKO BATERIÍ

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Zapnutí a vypnutí alarmu se provádí **pravým přepínačem ovládání alarmu**, který má 3 polohy:

- **OFF** - alarm je vypnutý
- **3m** - alarm je zapnutý, dosah přibližně 3 metry. Tato poloha má funkci zvýšené odolnosti proti falešným poplachům.
- **6m** - alarm je zapnutý, dosah až 6 metrů.

Po zapnutí alarm vyše kontrolní signál na spárované příslušenství a začne blikat indikační LED dioda, čímž poskytne přibližně 12 sekund na opuštění střeženého prostoru. Po uplynutí této doby dioda přestane blikat a alarm začne detekovat pohyb.

Jestliže zařízení nevyužíváte, přepněte oba přepínače do polohy OFF, aby nedocházelo k nežádoucímu vybíjení baterií.

PÁROVÁNÍ S PŘÍPOSLECHEM (A DALŠÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM)

Pro spárování alarmu s příposlechem nejprve vstupte do učícího režimu na příposlechu (viz návod příposlechu) a poté zapněte alarm. Při zapnutí alarm vyše

kontrolní signál, který si příposlech uloží na vámi zvolené pozici. Po ukončení učicího režimu bude příposlech signalizovat všechny poplachy zaznamenané spárovaným pohybovým čidlem.

Párování s ostatním příslušenstvím

FLACARP (např. lampy, čelovky) probíhá obdobně: na daném zařízení aktivujete učicí režim (viz návod k danému příslušenství) a zapnete alarm. Příslušenství si alarm uloží a následně reaguje na jeho poplachy.

DETEKCE POHYBU

Po detekci pohybu alarm vyšle signál na všechna spárovaná příslušenství FLACARP a bliká střídavě zelená a červená LED (poplach). Poté je čidlo na dobu cca 5 sek. blokováno.

PŘEPÍNAČ FUNKCÍ

Levý přepínač slouží k ovládání bílé LED diody a jejího příposlechu:

- **Poloha OFF** – příposlech bílé LED diody je vypnutý (bílé světlo nelze ovládat na dálku).
- **Poloha RFX** – příposlech je aktivní, bílé světlo lze dálkově ovládat, např. pomocí příposlechu nebo hlásičů záběru (viz dále).

■ **Poloha LED** – krátké stlačení slouží k ručnímu zapnutí nebo vypnutí LED světla. Zároveň funguje jako ovládací tlačítko pro další funkce (viz dále).

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ BÍLÉ LED

Bílou LED diodu na alarmu (maják) lze dálkově ovládat, například pomocí příposlechu nebo signalizátorem při záběru, a tím si osvětlit lovné místo.

Pro spárování přepněte levý přepínač funkcí do polohy LED na 3 sekundy. Tím aktivujete učící režim – modrá indikační LED začne blikat.

Nyní můžete do paměti uložit až 10 zařízení. Spárování provedete vysláním signálu z příslušného zařízení, např. vysláním signálu z příposlechu (ovládání světel) nebo zapnutím signalizátoru. Po úspěšném spárování přepněte levý přepínač do polohy RFX. Tím aktivujete příjem signálů a bílá LED bude nyní reagovat na připojená zařízení.

Vymazání paměti pro ovládání bílé LED diody (spárovaná zařízení) provedete podržením levého přepínače do polohy LED na 6 sek. Smazání je potvrzeno blikáním indikační LED diody červenou barvou.

ROZSVÍCENÍ BÍLÉ LED PŘI ALARMU

Bílou LED diodu lze propojit s alarmem tak, aby se automaticky rozsvítila (na cca 1 minutu) při detekci pohybu.

Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout 5x rychlým stiskem tlačítka v poloze LED:

■ Zelené probliknutí indikační LED

– funkce aktivována

■ Červené probliknutí indikační LED

– funkce deaktivována

INDIKACE STAVU BATERIE

Při každém zapnutí alarmu je stav baterie signalizován barvou blikání indikační LED:

■ **Zelená** – baterie je v pořádku

■ **Červená** – slabá baterie, zvažte výměnu baterií

Odběr samotného čidla je velmi nízký, takže životnost baterie při používání čidla je až několik měsíců. Bílá LED dioda na alarmu (maják) má naproti tomu odběr vyšší (cca 12mA) a v případě častého používání bílé LED diody klesne životnost baterie na několik týdnů, případně i dnů, dle četnosti používání bílého světla.

VÝMĚNA BATERIÍ

Baterie jsou umístěny pod spodním víčkem. Pro jejich výměnu nejprve odšroubujte spodní matici a sejměte víčko. Při vkládání nových baterií dbejte na správnou orientaci pólů, jak je vyznačeno v prostoru pro baterie.

Vhodné baterie: alkalické nebo lithiové články velikosti AAA (1,5V), dva kusy.

UPOZORNĚNÍ

Pohybové čidlo je velmi citlivé, zařízení je navrženo tak, aby spolehlivě detekovalo nežádoucí osoby, zejména v nočních hodinách, kdy dochází k nejčastějším krádežím rybářské výbavy.

Čidlo není určeno pro použití za silného větru, špatných povětrnostních podmínek, ostrého slunce dopadajícího na senzor, kdy by mohlo docházet k falešným poplachům. V bezprostřední blízkosti čidla (cca do 2 metrů) by se neměla nacházet vysoká tráva, pohybující se větve či jiné překážky, které by mohly ovlivnit detekci pohybu a způsobit chybné spuštění alarmu. Pro lepší odolnost proti falešným poplachům doporučujeme nastavit přepínač do polohy „3m“, která nabízí optimální citlivost pro běžné podmínky.

ZÁRUKA

Záruka je poskytována v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené používáním v rozporu s tímto návodem. Tento výrobek prosím nelikvidujte společně s domácím odpadem, nýbrž je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska. Bližší informace vám poskytne dodavatel nebo výrobce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce FLACARP s.r.o. prohlašuje, že radiové zařízení FLACARP AL1 a AL2 jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:
www.flacarp.com/documents

Veškeré produkty FLACARP můžete zakoupit u prodejců rybářských potřeb, nebo přímo na e-shopu výrobce:
www.flacarp.com

VÝROBCE A SERVIS

 **FLACARP s.r.o.**
náměstí Svobody 1509
696 81 Bzenec, CZ

 +420 731 115 151
 flacarp@tfe.cz
 www.flacarp.com



ALCZ1