



NÁVOD

FLACARP **CatHunter**

Moderní signalizátor záběru vyvinutý především pro lov sumců. Díky širokému rozsahu nastavení citlivosti jej lze využít i pro jiné rybolovné techniky. Upevňuje se přímo na rybářský prut a pracuje spolehlivě v jakékoliv poloze. Integrovaný vysílač pro dálkový přenos umožňuje snadné spárování s příslušenstvím FLACARP, čímž se výrazně zvyšuje komfort a bezpečnost při lovu.

OVLÁDACÍ PRVKY



SPECIFIKACE

- **Detekce:** digitální akcelerometr
- **Jas LED:** 4 úrovně + automatika
- **Barva LED:** 5 nastavitelných barev
- **Napájení:** 2× AAA baterie (LR3)
- **Integrovaný vysílač příposlechu**
- **Frekvence příposlechu:** 868MHz
- **Kompatibilita s příslušenstvím FLACARP**
- **Rozměry:** 77×37×36 mm
- **Hmotnost:** 66 g (včetně baterií)

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Zapnutí nebo vypnutí zařízení provedete stlačením spodního tlačítka na dobu 1 sek.

- Při zapnutí se rozsvítí sloupec LED směrem nahoru.
- Při vypnutí se LED rozsvítí směrem dolů.

Zapnutí i vypnutí signalizátoru je **akusticky i vizuálně** indikováno také na příposlechu. Při vypnutí slouží tato signalizace zároveň jako **ochrana proti odcizení** – uživatel je upozorněn na pokus o neoprávněné vypnutí zařízení.

REGULACE CITLIVOSTI

Citlivost nastavíte **horním knoflíkem "S"**: Nastavením horního knoflíku si vyberte citlivost vyhovující druhu lovu a povětrnostním podmínkám.

- **Otáčením doprava se citlivost zvyšuje** (detekuje i nepatrné otřesy prutu).
- **Otáčením doleva se citlivost snižuje** (reaguje až na výrazné prohnutí, vibrace, rázy nebo údery do prutu).

LEVÁ POLOVINA DRÁHY KNOFLÍKU má navíc funkci **prodloužené signalizace**, kdy při razantním záběru může být signalizace prodloužena až na 25 sekund.

Tento čas je nastavitelný (viz. odstavec "Nastavení délky signalizace při razantním záběru").

REGULACE HLASITOSTI

Hlasitost nastavíte otáčením **spodního knoflíku "V"**:

- Otočení doprava – nejvyšší hlasitost.
- Otočení doleva – snižování hlasitosti s možností úplného ztlumení.

Pozn. : Při vysoké citlivosti se automaticky sníží hlasitost, aby vibrace reproduktoru neovlivňovaly snímač signalizátoru.

NASTAVENÍ DÉLKY SIGNALIZACE PŘI RAZANTNÍM ZÁBĚRU

1. 3× stiskněte spodní tlačítko.
2. Rozsvítí se stupnice LED.
3. Otáčením horního knoflíku „S“ posouváte sloupec LED, který nastavuje čas prodloužené signalizace:
 - Svítí pouze spodní LED = signalizace vypnuta
 - První dvě LED = signalizace 5 sekund
 - Každá další LED přidává 5 sekund (max. 25 sekund)
4. Nastavení potvrďte krátkým stiskem spodního tlačítka.

NASTAVENÍ VÝŠKY TÓNU

1. 5x po sobě stiskněte spodní tlačítko.
2. Rozsvítí se dvě horní LED.
3. Otáčením horního knoflíku "S" nastavte požadovaný tón.
4. Nastavení potvrďte a ukončete krátkým stiskem spodního tlačítka.

NASTAVENÍ JASU LED

1. 7x po sobě stiskněte spodní tlačítko.
2. Rozsvítí se indikátor LED podle aktuálního nastavení jasu.
3. Otáčením horního knoflíku "S" se pohybuje indikátor po sloupci LED diod.
 - Čím výše se indikátor nachází, tím vyšší je nastavený jas.
 - Poslední (spodní) LED dioda aktivuje automatický režim – **jas LED diod se přizpůsobuje okolnímu světlu.**
4. Nastavení potvrďte a ukončete krátkým stiskem spodního tlačítka.

NASTAVENÍ BARVY RGB LED

1. 9x po sobě stiskněte spodní tlačítko.
2. Rozsvítí se všechny LED.
3. Otáčením horního knoflíku "S" vyberte požadovanou barvu.
4. Nastavení potvrďte a ukončete krátkým stiskem spodního tlačítka.

NOČNÍ POZIČNÍ LED

Signalizátor je vybaven funkcí automatické noční poziční LED, tedy že **po setmění automaticky rozsvítí zelené poziční LED.** Vypnutí / zapnutí funkce automatické poziční LED:

1. 11x po sobě stiskněte spodní tlačítko.
2. Ozve se krátký zvukový signál a problikne zelená LED.

3. Otáčením horního knoflíku "S" nastavujete funkci:

■ **Vlevo = vypnuto**

■ **Vpravo = zapnuto**

4. Nastavení potvrďte a ukončete krátkým stiskem spodního tlačítka.

KONTROLA STAVU BATERIE

Stav baterie lze zobrazit krátkým stlačením spodního tlačítka ve vypnutém stavu:

■ **Zelená barva** LED signalizuje perfektní kondici baterie, od 100% (plný sloupec) do 60% - výdrž několik měsíců.

■ **Modrá barva** LED signalizuje střední kapacitu baterie, od 50% do 30% - výdrž několik týdnů.

■ **Červená barva** LED signalizuje slabou baterii, od 30% níže - výdrž max. několik dní. Nutná brzká výměna baterie.

PÁROVÁNÍ S PŘÍPOSLECHEM

1. Nastavte váš příposlech FLACARP do učicího režimu stisknutím tlačítek **PLUS a MINUS současně**.

2. Tlačítka PLUS a MINUS přejděte na požadovanou volnou pozici.

3. Simulujte záběr (otřesy) na hlásiči CatHunter – signalizátor vyšle signál a příposlech si ho uloží do paměti.

4. Ukončete učicí režim na příposlechu.

SIGNALIZACE ZÁBĚRU NA PŘÍPOSLECHU

Při záběru je vysílán signál na spárovaný příposlech. Pokud je signalizátor v režimu prodloužené signalizace a dojde k razantnímu záběru (plné rozsvícení celého sloupce LED), **probíhá signalizace na příposlechu po celou dobu prodloužené signalizace (maximálně 25 sekund).**

Po ukončení signalizace razantního záběru se rozsvítí paměťové LED diody a **záběr je dále připomínán i na příposlechu krátkým tónem v intervalu cca 2 sekund**, a to po dobu svícení paměťové diody (cca 30 sekund).

FUNKCE UMLČENÍ MUTE (RUČNĚ I AUTOMATICKY)

1. Krátkým stlačením tlačítka dojde k dočasnému vypnutí senzoru i signalizace. Tato funkce "MUTE" je určena pro **snadné umlčení signalizátoru** během přípravy nebo zdolávání ryby.

Funkce je signalizována krátkými záblesky prostředních LED.

2. Funkce MUTE se deaktivuje buď opětovným stlačením tlačítka, nebo automaticky 30 sek. po uklidnění prutu.

3. Funkce MUTE se automaticky aktivuje, pokud signalizace záběru (detekce otřesů) trvá nepřetržitě déle než 10 sekund (**čas prodlevy lze nastavit**, viz další odstavec)

NASTAVENÍ PRODLEVY SPUŠTĚNÍ FUNKCE MUTE (AUTOMATICKY)

Prodlevu (zpoždění) spuštění automatické funkce MUTE při nepřetržitých otřesech (například při zdolávání ryby) lze nastavit v rozsahu 5 až 30 sekund. Výchozí hodnota je 10 sekund. Postup nastavení prodlevy:

1. 13× stiskněte spodní tlačítko.
2. Rozsvítí se stupnice LED
3. Otáčením horního knoflíku „S“ posouváte sloupec LED, který nastavuje čas prodlevy po 5 vteřinách:

- **Svíí pouze spodní LED** = 5 sekund.

- **První dvě LED** = 10 sekund.

- **Každá další LED** přidává 5 sekund.

4. Nastavení potvrďte krátkým stiskem spodního tlačítka.

UCHYCENÍ NA PRUT / UMÍSTĚNÍ

Signalizátor se upevňuje na prut pomocí gumového O-kroužku, tlačítkem směrem dolů k navijáku. Umístění signalizátoru na prutu ovlivňuje jeho citlivost:

1. **Vyšší umístění na prutu** – vyšší citlivost: vhodné pro detekci jemných záběrů a vibrací.

2. **Nižší umístění (blíže k navijáku)** – nižší citlivost: ideální pro razantní záběry a eliminaci drobných pohybů.

Rybář si tak snadno přizpůsobí signalizátor konkrétním podmínkám lovu.

VÝMĚNA BATERIÍ

Baterie jsou umístěny pod zadní gumovou základnou. Výměna se provádí **sejmutím této základny**, pod kterou jsou umístěny dvě baterie AAA. Při výměně dbejte na správnou orientaci pólů baterií.



K signalizátorům FLACARP vyrábíme řadu příslušenství:



Světla a čelovky s příposlechem
rozsvítí se při záběru



Pohybové a otřesové alarmy
pohlídají vaši výbavu



Rychlospojky, prodlužovací uši
a další doplňky

Veškeré produkty FLACARP můžete zakoupit u prodejců rybářských potřeb, nebo přímo na eshopu výrobce:

www.flacarp.com

ZÁRUKA

Záruka je poskytována v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené používáním v rozporu s tímto návodem. Tento výrobek prosím nelikvidujte společně s domácím odpadem, nýbrž je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska. Bližší informace vám poskytne dodavatel nebo výrobce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce FLACARP s.r.o. prohlašuje, že radiové zařízení Signalizátor záběru FLACARP CatHunter je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:

www.flacarp.com/documents

VÝROBCE A SERVIS



FLACARP s.r.o.

náměstí Svobody 1509

696 81 Bzenec, CZ



+420 731 115 151



flacarp@tfe.cz



www.flacarp.com



CHCZ2