



## NÁVOD

# FLACARP CatHunter

Moderný signalizátor záberu vyvinutý predovšetkým na lov sumcov. Vďaka širokému rozsahu nastavenia citlivosti ho možno využiť aj pri iných rybárskych technikách. Upevňuje sa priamo na rybársky prút a spoľahlivo funguje v akejkoľvek polohe. Integrovaný vysielač pre diaľkový prenos umožňuje jednoduché spárovanie s príslušenstvom FLACARP, čím sa výrazne zvyšuje komfort a bezpečnosť pri love.

## OVLÁDACIE PRVKY



## ŠPECIFIKÁCIA

- **Detekcia:** digitálny akcelerometer
- **Jas LED:** 4 úrovne + automatika
- **Farba LED:** 5 nastaviteľných farieb
- **Napájanie:** 2× AAA batérie (LR3)
- **Integrovaný vysielač príposluchu**
- **Frekvencia príposluchu:** 868 MHz
- **Kompatibilita s príslušenstvom FLACARP**
- **Rozmery:** 77×37×36 mm
- **Hmotnosť:** 66 g (vrátane batérií)

## ZAPNUTIE A VYPNUTIE

**Zapnutie alebo vypnutie** zariadenia vykonáte stlačením tlačidla na dobu 1 sek.

- Pri zapnutí sa rozsvieti stĺpec LED smerom nahor.
- Pri vypnutí sa LED rozsvieti smerom nadol.

Zapnutie aj vypnutie signalizátora je **akusticky aj vizuálne** indikované aj na príposluchu. Pri vypnutí slúži táto signalizácia zároveň ako **ochrana proti odcudzeniu** – používateľ je upozornený na pokus o neoprávnené vypnutie zariadenia.

## REGULÁCIA CITLIVOSTI

Citlivosť nastavíte horným **gombíkom „S“**: Nastavením horného gombíka si vyberte citlivosť vyhovujúcu druhu lovu a poveternostným podmienkam.

- **Otáčaním doprava sa citlivosť zvyšuje** (deteguje aj nepatrné otrasy prúta).
- **Otáčaním doľava sa citlivosť znižuje** (reaguje až na výrazné prehnutie, vibrácie, rázy alebo údery do prúta).

**ĽAVÁ POLOVICA DRÁHY GOMBÍKA** má navyše **funkciu predĺženej signalizácie**, kedy pri razantnom zábere môže byť signalizácia predĺžená až na 25 sekúnd.

Tento čas je nastaviteľný (pozri odsek „Nastavenie dĺžky signalizácie pri razantnom zábere“).

## REGULÁCIA HLASITOSTI

Hlasitosť nastavíte otáčaním **spodného gombíka „V“**:

- Otočenie doprava – najvyššia hlasitosť.
- Otočenie doľava – znižovanie hlasitosti s možnosťou úplného stlmenia.

*Pozn. : Pri vysokej citlivosti sa automaticky zníži hlasitosť, aby vibrácie reproduktora neovplyvňovali snímač signalizátora.*

## NASTAVENIE DĹŽKY SIGNALIZÁCIE PRI RAZANTNOM ZÁBERE

1. 3× stlačte spodné tlačidlo.
2. Rozsvieti sa stupnica LED.
3. Otáčaním horného gombíka „S“ posúvate stĺpec LED, ktorý nastavuje čas predĺženej signalizácie:
  - Svieta iba spodná LED = signalizácia vypnutá
  - Prvé dve LED = signalizácia 5 sekúnd
  - Každá ďalšia LED pridáva 5 sekúnd (max. 25 sekúnd)
4. Nastavenie potvrdíte krátkym stlačením spodného tlačidla.

## NASTAVENIE VÝŠKY TÓNU

1. 5x po sebe stlačte spodné tlačidlo.
2. Rozsvietia sa dve horné LED.
3. Otáčaním horného gombíka „S“ nastavte požadovaný tón.
4. Nastavenie potvrdíte a ukončíte krátkym stlačením spodného tlačidla.

## NASTAVENIE JASU LED

1. 7x po sebe stlačte spodné tlačidlo.
2. Rozsvieti sa indikátor LED podľa aktuálneho nastavenia jasů.
3. Otáčaním horného gombíka „S“ sa pohybuje indikátor po stĺpci LED diód.
  - Čím vyššie sa indikátor nachádza, tým vyšší je nastavený jas.
  - Posledná (spodná) LED dióda aktivuje automatický režim – **jas LED diód sa prispôbuje okolitému svetlu.**
4. Nastavenie potvrdte a ukončite krátkym stlačením spodného tlačidla.

## NASTAVENIE FARBY RGB LED

1. 9x po sebe stlačte spodné tlačidlo.
2. Rozsvietia sa všetky LED.
3. Otáčaním horného gombíka „S“ vyberte požadovanú farbu.
4. Nastavenie potvrdte a ukončite krátkym stlačením spodného tlačidla.

## NOČNÁ POZIČNÁ LED

Signalizátor je vybavený funkciou nočnej pozičnej LED, teda že **po zotmení automaticky rozsvieti zelené pozičné LED.**

Vypnutie / zapnutie funkcie automatickej pozičnej LED:

1. 11x po sebe stlačte spodné tlačidlo.
2. Ozve sa krátky zvukový signál a problikne zelená LED.

3. Otáčaním horného gombíka „S“ nastavujete funkciu:

- **Vľavo = vypnuté**
- **Vpravo = zapnuté**

4. Nastavenie potvrdíte a ukončíte krátkym stlačením spodného tlačidla.

## KONTROLA STAVU BATÉRIE

Stav batérie je možné zobrazit' krátkym stlačením tlačidla vo vypnutom stave:

- **Zelená farba** LED signalizuje perfektný stav batérie, od 100 % (plný stípec) do 60 % - výdrž niekoľko mesiacov.

- **Modrá farba** LED signalizuje strednú kapacitu batérie, od 50 % do 30 % - výdrž niekoľko týždňov.

- **Červená farba** LED signalizuje slabú batériu, od 10 % nižšie - výdrž max. niekoľko dní. Nutná skorá výmena batérie.

## PÁROVANIE S PRÍPOSLUCHOM

1. Nastavte váš príposluch FLACARP do učiaceho režimu stlačením tlačidiel **PLUS a MINUS súčasne**.

2. Tlačidlami PLUS a MINUS prejdite na požadovanú voľnú pozíciu.

3. Simulujte záber (otrasy) na hlásiči CatHunter – signalizátor vyšle signál a príposluch si ho uloží do pamäte.

4. Ukončite učiaci režim na príposluchu.

## SIGNALIZÁCIA ZÁBERU NA PRÍPOSLUCH

Pri zábere je vysielaný signál na spárovaný príposluch. Ak je signalizátor v režime predĺženej signalizácie a dôjde k razantnému záberu (plné rozsvietenie celého stĺpca LED), **prebieha signalizácia na príposluchu po celú dobu predĺženej signalizácie (maximálne 25 sekúnd).**

Po ukončení signalizácie razantného záberu sa rozsvietia pamäťové LED diódy a **záber je ďalej pripomínaný aj na príposluchu krátkym tónom v intervale cca 2 sekúnd**, a to po dobu svietenia pamäťovej diódy (cca 30 sekúnd).

## FUNKCIA UMLČANIA MUTE (RUČNE AJ AUTOMATICKY)

1. Krátkym stlačením tlačidla dôjde k dočasnému vypnutiu senzora a signalizácie. Funkcia „MUTE“ slúži na umlčanie počas prípravy alebo zdolávania ryby. Signalizuje sa krátkymi zábleskami LED.
2. Funkcia MUTE sa deaktivuje buď opätovným stlačením tlačidla, alebo automaticky 30 sek. po upokojení prúta.
3. Funkcia MUTE sa automaticky aktivuje, ak signalizácia záberu (detekcia otrasov) trvá nepretržite dlhšie ako 10 sekúnd (**čas oneskorenia je možné nastaviť**, pozri ďalší odsek)

## NASTAVENIE ONESKORENIA FUNKCIE MUTE (AUTOMATICKY)

Oneskorenie spustenia automatickej funkcie MUTE pri nepretržitých otrasoch (napríklad pri zdolávaní ryby) je možné nastaviť v rozsahu 5 až 30 sekúnd. Predvolená hodnota je 10 sekúnd. Postup nastavenia oneskorenia:

1. 13× stlačte spodné tlačidlo.
2. Rozsvieti sa stupnica LED.
3. Otáčaním horného gombíka „S“ posúvate stĺpec LED, ktorý nastavuje čas oneskorenia po 5 sekundách:
  - **Svieti iba spodná LED** = 5 sekúnd.
  - **Prvé dve LED** = 10 sekúnd.
  - **Každá ďalšia LED** pridáva 5 sekúnd.
4. Nastavenie potvrdíte krátkym stlačením spodného tlačidla.

## UCHYTENIE NA PRÚT

Signalizátor sa upevňuje na prút pomocou gumového O-krúžku, tlačidlom smerom nadol k navijaku. Umiestnenie signalizátora na prúte ovplyvňuje jeho citlivosť:

1. **Vyššie umiestnenie na prúte** – vyššia citlivosť: vhodné na detekciu jemných záberov a vibrácií.
  2. **Nižšie umiestnenie** (bližšie k navijaku) – nižšia citlivosť: ideálne na razantné zábery a elimináciu drobných pohybov.
- Rybár si tak ľahko prispôsobí signalizátor konkrétnym podmienkam lovu.

## VÝMENA BATÉRIÍ

Batérie sú umiestnené pod zadnou gumovou základňou. Výmena sa vykonáva **zložením tejto základne**, pod ktorou sú umiestnené dve batérie AAA. Pri výmene dbajte na správnu orientáciu pólův batérií.



**K signalizátorom FLACARP vyrábame rad príslušenstva:**



**Svetlá a čelovky s príposluchom**  
rozsvietia sa pri zábere



**Pohybové a otrasové alarmy**  
postrážia vašu výbavu



**Rýchlospojky, predĺžené uši**  
a ďalšie doplnky

Všetky produkty FLACARP môžete zakúpiť u predajcov rybárskych potrieb alebo priamo na e-shope výrobcu:

**[www.flacarp.com](http://www.flacarp.com)**

## ZÁRUKA

Záruka sa poskytuje v dĺžke 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené používaním v rozpore s týmto návodom. Tento výrobok prosím nelikvidujte spolu s domácim odpadom, ale je nutné ho odovzdať do príslušného zberného strediska. Bližšie informácie vám poskytne dodávateľ alebo výrobca.

## VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca FLACARP s.r.o. vyhlasuje, že rádiové zariadenie Signalizátor záberu FLACARP CatHunter je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na internetových stránkach:

[www.flacarp.com/documents](http://www.flacarp.com/documents)

## VÝROBCA A SERVIS



**FLACARP s.r.o.**

náměstí Svobody 1509  
696 81 Bzenec, CZ



+420 731 115 151



flacarp@tfe.cz



www.flacarp.com



CHSK2