



NÁVOD

FLACARP **Prijímač RX8**

Prijímač (príposluch) vyhodnocuje signál zo signalizátorov, alarmov a čidiel FLACARP a upozorní rybára opticky aj akusticky. Do pamäte je možné uložiť až 12 zariadení. Navyše slúži aj ako vysielač na diaľkové ovládanie LED svetiel FLACARP. Kvalitná elektronika zaisťuje spoľahlivosť, veľký dosah, výbornú priechodnosť terénom a vysokú odolnosť. Český vývoj aj výroba.

OVLÁDACIE PRVKY



ŠPECIFIKÁCIA

- Pamäť pre 12 zariadení FLACARP
- Viacfarebná RGB LED signalizácia
- Pamäťová funkcia LED
- Signalizácia spätného smeru (padák)
- Regulácia hlasitosti s možnosťou vypnutia
- Možnosť upozornenia pomocou vibrácií
- Diaľkové ovládanie LED svetiel FLACARP
- Frekvencia príposluchu: 868 MHz
- Rozmery: 90×50×26,5 mm
- Hmotnosť: 94 g (vrátane batérií)
- Napájanie: 2 x AAA batérie

ZAPNUTIE A VYPNUTIE

Zapnutie alebo vypnutie prijímača

vykonáte stlačením tlačidla ON / OFF na 1 sek. Ozve sa dvojité krátky tón, probliknú LED smerom doprava a multifunkčná LED BAT. signalizuje stav batérie (pozri odsek Kontrola stavu batérie). Pri vypnutí probliknú LED smerom doľava.

SPÁROVANIE SO SIGNALIZÁTOROM (ALEBO PRÍSLUŠENSTVOM)

1. Na zapnutom prijímači (príposluchu) vstúpte do učiaceho režimu súčasným stlačením tlačidla **PLUS a MÍNUS na dobu 2 sek.** Rozsvieti sa biela LED na prvej neobsadenej pozícii.
2. **Zapnite signalizátor** (alebo príslušenstvo), ktoré chcete uložiť do pamäte. Ten vyšle signál a prijímač si ho automaticky uloží. Ak prebehlo uloženie v poriadku, ozve sa krátky kontrolný dvojtón a biela LED sa posunie na ďalšiu neobsadenú pozíciu.
3. Pokračujte v párovaní ďalšieho zariadenia alebo ukončíte učiaci režim krátkym stlačením tlačidla ON/OFF.

Ak chcete uložiť nové zariadenie na inú, vami zvolenú pozíciu, jednoducho na ňu nakrokuje pomocou tlačidiel PLUS a MÍNUS.

Zobrazenie pozície a hlboký tón počas párovania signalizujú, že zariadenie je už uložené v pamäti alebo je daná pozícia už obsadená. Ak je daný signalizátor (alebo príslušenstvo) už uložený v pamäti príposluchu, krátko sa zobrazí LED na pozícii, na ktorej je už uložený. K dispozícii máte až 12 kanálov: Prvá šestica je v učiacom režime signalizovaná pomalým blikaním bielej LED, druhá šestica blikaním rýchlejšim.

VYMAZANIE SIGNALIZÁTORA (PRÍSLUŠENSTVA) Z PAMÄTE

1. Na zapnutom prijímači súčasne stlačte tlačidlá PLUS a MÍNUS na dobu 2 sek. Rozsvieti sa biela LED na prvej neobsadenej pozícii.
2. Tlačidlami PLUS a MÍNUS nakrokuje na pozíciu, ktorú chcete vymazať (uvoľniť).
3. Stlačením tlačidla MÍNUS na 1 sek. pozíciu vymažete. Vymazanie je signalizované hlbším tónom a probliknutím červenej LED na danej pozícii.

VYMAZANIE CELEJ PAMÄTE

Vymazanie celej pamäte (všetkých uložených zariadení) sa vykonáva v učiacom režime dlhým stlačením tlačidla PLUS na 5 sek. Kompletne vymazanie je signalizované rozsvietením všetkých LED načerveno.

ROZLIŠENIE SMERU ZÁBERU

Smer odvíjania vlasca je na príposluchu indikovaný:

- **Trvalé svietenie LED** na danej pozícii - smer odvíjania vlasca vpred
- **Blikanie LED** na danej pozícii - spätný pohyb vlasca (padák)

DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE SVETIEL FLACARP

Prijímač umožňuje diaľkovo ovládať svetlá a ďalšie príslušenstvo FLACARP. Jednoduchým krátkym stlačením tlačidla ON/OFF môžete ovládať až 4 svetlá a príslušenstvo. Stlačením tohto tlačidla 1x ovládate prvé svetlo, stlačením tlačidla 2x ovládate druhé svetlo atď. Vysielanie je na prijímači prehľadne zobrazené krátkym rozsvietením modrej LED na danom kanáli (1–4).

NASTAVENIE HLASITOSTI

Pri nastavovaní hlasitosti bočnými tlačidlami PLUS a MÍNUS je stupeň hlasitosti prehľadne zobrazovaný stĺpcom LED (1–6).

BLOKÁCIA ALARMU

Blokácia alarmov z pohybových čidiel na dobu 5 minút:

Na zapnutom prijímači stlačte tlačidlo MÍNUS na 1 sek. Blokácia alarmov je

signalizovaná blikaním fialovej LED BAT. Blokácia sa automaticky ukončí 5 minút po poslednej detekcii pohybu alebo opätovným stlačením tlačidla MÍNUS na 1 sek.

Automatická blokácia alarmov pri

zábere: Prijímač je vybavený inteligentnou funkciou utlmenia alarmov z pohybových čidiel pri každom dlhšom zábere ryby. Každý takýto záber utlmí všetky alarmy z pohybových čidiel na dobu 5 minút od poslednej detekcie pohybu. Rybár tak nebude rušený opakovaným alarmom pri zdolávaní ryby:

- Zapnutie funkcie - súčasne stlačte tlačidlo ON / OFF a tlačidlo PLUS na zapnutom prijímači. Potvrdené krátkym tónom a probliknutím LED BAT. nazeleno.
- Vypnutie funkcie - súčasne stlačte tlačidlo ON / OFF a tlačidlo MÍNUS na zapnutom prijímači. Potvrdené krátkym tónom a probliknutím LED BAT. načerveno.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE VIBRÁCIÍ

Ovládanie vibrácií (zapnutie / vypnutie) sa vykonáva na vypnutom prijímači:

Zapnutie vibrácií: stlačte tlačidlo PLUS na 1 sek. Zapnutie vibrácií je potvrdené dvojitém zavibrovaním.

Vypnutie vibrácií: stlačte tlačidlo MÍNUS na 1 sek. Vypnutie vibrácií je potvrdené jedným zavibrovaním.

KONTROLA STAVU BATÉRIE

Aktuálny stav batérie sa zobrazuje pri každom zapnutí prijímača krátkym rozsvietením LED BAT.:

- **Zelená:** batéria v poriadku.
- **Červená:** slabá batéria, zvážte výmenu batérií.

VÝMENA A ŽIVOTNOSŤ BATÉRIÍ

Batérie sú umiestnené pod zadným výsuvným krytom. Pri ich výmene prosím dbajte na správnu orientáciu pólov. Životnosť batérií závisí od ich kvality a intenzity používania príposluchu, obvykle však dosahuje aj niekoľko týždňov v zapnutom stave. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate (napríklad na konci sezóny), odporúčame batérie vybrať, aby nedošlo k ich vytečeniu a ochránil sa prístroj.

DOSAH PRÍPOSLUCHU

Naše výrobky sú vybavené kvalitným vysielačom príposluchu s veľkým dosahom. Vďaka tomu bude príposluch spoľahlivo fungovať aj v náročných podmienkach a pri terénnych nerovnostiach.

ZÁRUKA

Záruka sa poskytuje v dĺžke 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené používaním v rozpore s týmto návodom. Tento výrobok prosím nelikvidujte spolu s domácom odpadom, ale je nutné ho odovzdať do príslušného zberného strediska. Bližšie informácie vám poskytne dodávateľ alebo výrobca.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca FLACARP s.r.o. vyhlasuje, že rádiové zariadenie prijímač FLACARP RX8 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na internetových stránkach:

www.flacarp.com/documents

Všetky produkty FLACARP môžete zakúpiť u predajcov rybárskych potrieb alebo priamo na e-shope výrobcu:

www.flacarp.com

VÝROBCA A SERVIS



FLACARP s.r.o.

náměstí Svobody 1509

696 81 Bzenec, CZ



+420 731 115 151



flacarp@tfe.cz



www.flacarp.com



RX8SK1

