

PRAVÉ  
ČESKÉ  
PÍPÁKY



**FLACARP**  
NÁVOD

## Signalizátor záberu s príposluchom FLACARP X7 a prijímač RX7

Ďakujeme, že ste si zakúpili signalizátory FLACARP.

Jedná sa o rýdzo český produkt vyvinutý Tomášom Flajzarom, ktorý ich spolu so svojim tímom vyrába pod značkou FLACARP v Bzenci na Južnej Morave. V tomto výrobku sa odrážajú mnohoročné skúsenosti s vývojom a výrobou elektroniky pre rybárov, moderné technológie, pokročilé výrobné postupy a kvalitné materiály.

To všetko je zárukou vysokej kvality a spoľahlivosti výrobkov a služieb FLACARP.

**1 RGB LED STÍPEČ**

Signalizuje záber a smer odvíjania vlasca s pamäťou.

**2 ČERVENÁ LED**

Trvalé svietenie alebo blikanie signalizuje slabú batériu (viac ďalej).

**3 TLAČIDLO FC (funkcie)**

Ovládanie ďalších funkcií (MUTE, pozíčná LED, pozri ďalej).

**4 ZVUK**

Akustická signalizácia záberu a funkcií.

**5 KONEKTOR**

Na pripojenie swingera.

**6 VÝMENA BATÉRIÍ**

Vykonáva sa odskrutkovaním aretačnej matice a otvorením zadného viečka.

**Batérie:** 2 ks LR03 (AAA). Použite iba kvalitné alkalické alebo litiové batérie (2x 1,5 V).

**7 REGULÁCIA CITLIVOSTI**

- Vpravo najvyššia citlivosť (najjemnejší pohyb vlasca).
- Vľavo najnižšia citlivosť (najdlhší pohyb vlasca).
- Gombík „S“ slúži aj na výber farby LED – pozri ďalej.

**8 REGULÁCIA VÝŠKY TÓNU**

- Vpravo zvýšite tón
- Vľavo znížite tón
- Gombík „T“ slúži aj na nastavenie jas LED – pozri ďalej.

**9 REGULÁCIA HLASITOSTI**

- Otočením doprava zvýšite hlasitosť.
- Otočením doľava znížite hlasitosť.

**10 HĽAVNÝ VYPÍNAČ**

- ON – zapnuté (páčka hore).
- OFF – vypnuté (páčka dole).

**Nočná pozičná LED (NOC):**

Zapnutie funkcie NOC:

- Stlačenie tlačidla FC na dobu 2 sek.
- Zapnutie (vypnutie) funkcie NOC je signalizované krátkym zvukovým signálom (pípnutím).
- Hore sa slabo rozsvieti zelená pozičná dióda.

**Ukončenie funkcie NOC:**

Rovnaký postup ako pri zapnutí. Funkciu je možné vypnúť aj vypnutím signalizátora (páčka vypínača do polohy OFF).

- **Zapnutí** funkcie je potvrdeno probliknutím dvou modrých LED
- **Vypnutí** funkcie je potvrdeno probliknutím dvou červených LED

**Nastavenie farby a jas RGB LED alebo úplné vypnutie LED:**

- Stlačenie tlačidla FC na dobu 5 sek.
- Po chvíli začnú „behať“ signalizačné LED.
- Teraz je možné otáčaním gombíka „S“ vybrať požadovanú farbu LED.
- Otáčaním gombíka „T“ je možné nastaviť jas LED alebo úplné vypnutie LED.

**Ukončenie funkcie výberu farby LED a jas LED:**

Funkciu je možné vypnúť krátkym stlačením tlačidla FC alebo vypnutím signalizátora (páčka vypínača do polohy OFF).

**Kolisavý tón pri rýchlej jazde:**

- Rýchle odvíjanie vlasca je signalizované ťahavým spojeným tónom. Je možné aktivovať výraznejšiu signalizáciu rýchleho odvíjania vlasca (jazda) kolisavým tónom:
- Zapnutie (vypnutie) kolisavého tónu pri „jazde“:
- 10x rýchlo za sebou stlačte tlačidlo FC.
- Ozve sa zvukový signál a zeleno problikne prostredná LED.
- Rovnaký postup použite aj na vypnutie funkcie.

**Signalizácia stavu batérie:**

Ak je signalizátor vypnutý, po krátkom stlačení tlačidla FC sa rozsvieti stípeč LED diód signalizujúci stav batérií.

- Zelená: perfektný stav batérií, od 100 do 60 % – vydrží niekoľko mesiacov.
- Modrá: stredná kapacita batérií, od 50 do 30 % – vydrží niekoľko týždňov.
- Červená: slabé batérie, pod 30 % – vydrží max. niekoľko dní. Zväžte výmenu batérií.

Signalizácia je orientačná, je veľmi závislá od typu batérií, ich stavu a teploty. Môže však predísť situácii, keď rybár dorazí k vode a po chvíli sa mu signalizátor vypne. Stačí pred výpravou overiť stav batérie krátkym stlačením tlačidla.

**Signalizátor je navyše vybavený funkciou úsporného režimu:**

Pri poklese kapacity batérie je regulovaná intenzita svitu LED, aby boli zachované hlavné funkcie: zvuková signalizácia záberu a vysielanie signálu na bezdrôtový prípošluh. Nestabilita signalizátora, náhle vypínanie, praskanie v reproduktore alebo iný neznamný stav môžu byť tiež znakom vybitých alebo nekvalitných batérií. Odporúčame používať výhradne kvalitné alkalické batérie.

## 2 SIGNALIZÁTOR - POPIS FUNKCIÍ

**Zapnutie /vypnutie signalizátora:**

- Zapnutie: Prepnete vypínač do polohy ON (páčka hore).
- Vypnutie: Prepnete vypínač do polohy OFF (páčka dole).

**MUTE (dočasné vypnutie zvuku a vysielania):**

Krátkym stiskom tlačítka FC sa ovláda funkcie MUTE - umlčenie zvuku a vypnutie vysielání. Funkcie MUTE je signalizovaná blikaním prostrednej LED. Tato funkcie se vypíná opětovným krátkym stiskem tlačítka FC, nebo je ukončena automaticky po cca 30 sek.



### 1 KANÁLOVÉ SIGNALIZAČNÉ RGB LED

LED signalizácia jednotlivých kanálov (možno uložiť až 12 zariadení). Zobrazuje zhodnou farbou LED ak je nastavená na signalizátore.

### 2 MULTIFUNKČNÁ LED

Zobrazuje:

#### STAV BATÉRIE

- ZELENÁ = batéria OK.
- ČERVENÁ = slabá batéria.

#### VÝSTRAHU ALARMU

- Striedavo bliká pri alarme z externých čidiel.

### 3 ZVUK

Akustická signalizácia záberu.

### 4 PÚTKO

Na prevečenie šnúry na krk.

### 5 MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLÁ +/-

- Regulácia hlasitosti (tlačidlá PLUS a MÍNUS).
- Zapnutie vibrácií (podržte tlačidlo PLUS 1 sek.).
- Vypnutie vibrácií (podržte tlačidlo MÍNUS 1 sek.).
- Krokovanie v párovacom režime (pozri diaľku).

### 6 HĽAVNÉ TLAČIDLO

- Pre zapnutie / vypnutie stlačte na cca 1 sek.
- Krátkym viac-stlačením je možné ovládať až 4 svetlá FLACARP (viac ďalej).

### 7 VÝMENA BATÉRIÍ

Vysunutím viečka na zadnej strane prijímača.

**Batéria:** 2 ks LR03 (AAA). Doporučujeme používať iba kvalitné alkalické alebo lítiové batérie (2x 1,5V).

### Spáročovanie so signalizátorom (alebo príslušenstvom):

- Súčasne stlačte a držte 1 sek. tlačidlá PLUS a MÍNUS.
- Rozsvieti sa biela LED na pozícii číslo 1.
- Tlačidlami PLUS a MÍNUS nakrokuje na pozíciu, kam chcete nový signalizátor už uložený v pamäti. Rovnakým spôsobom je možné párovať aj ďalšie príslušenstvo (alarmy). K dispozícii máte až 12 kanálov, na každú LED 2 zariadenia. Prvá šesťica svieti pri učenii bielu LED, druhá šesťica červenou LED.

Ak sa pri spárovanii ozve hlboký tón a stále svieti biela LED (signalizátor nebol spárovaný), je pozícia už obsadená, alebo je ten istý signalizátor už uložený v pamäti. Rovnakým spôsobom je možné párovať aj ďalšie príslušenstvo (alarmy). K dispozícii máte až 12 kanálov, na každú LED 2 zariadenia. Prvá šesťica svieti pri učenii bielu LED, druhá šesťica červenou LED.

### Vymazanie signalizátora z pamäte:

- Stlačte súčasne bočné tlačidlá PLUS a MÍNUS.
- Rozsvieti sa biela LED na pozícii číslo 1.
- Tlačidlami PLUS a MÍNUS nakrokuje na pozíciu, ktorú chcete vymazať (uvolniť).
- Stlačte a držte 1 sek. tlačidlo MÍNUS = Vymazanie.
- Vymazanie je signalizované hlbším tónom a krátkym rozsvietením červenej LED na danej pozícii (1 – 6).

### Rozlíšenie padáku na príposluchu:

Blikajúca pamäťová signalizácia = signalizácia padáku.

### Dialkovo ovládanie svetiel FLACARP:

Príposluch umožňuje dialkovo ovládať svetlá FLACARP. Jednoduchou krátkym stlačením hlavného tlačidla na príposluchu môžete ovládať až 4 svetlá FLACARP. Ak stlačíte toto hlavné tlačidlo 1x, ovládate prvé svetlo, 2x druhé svetlo, 3x tretie svetlo, 4x štvrté svetlo FLACARP. Vysielanie, resp. zvolený kanál, je prehľadne zobrazené krátkym rozsvietením LED č. 1-4 na príposluchu.

### Prehľadné nastavenie hlasitosti na príposluchu:

Pri nastavovanii hlasitosti bočnými tlačidlami PLUS a MÍNUS je úroveň hlasitosti prehľadne zobrazená stĺpcom LED na príposluchu (1-6).

### Dosah príposluchu, životnosť batérie:

Naše signalizátory sú vybavené výkonným vysielacím príposluchom s veľkým dosahom. Dosah je tu naddimenzovaný preto, aby sa signál šíril dobre aj cez prekážky, hrádze a terénne nerovnosti, ktoré dosah výrazne skraccujú. Naš príposluch bude preto spoľahlivo fungovať aj na miestach, kde môžu iné signalizátory zlyhávať. Životnosť batérie je úmerná frekvencii používania výrobku, intenzite zvukovej signalizácie a pri signalizátore záberu je ovplyvnená aj nastaveným jasom LED diód – čím vyššia je hlasitosť a jas LED, tým kratšia bude životnosť batérie. Pri dlhšom nepoužívanii (na konci sezóny) odporúčame batérie vybrať, aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu výrobku ich vytečením.

## 4 PRÍPOSLUCH – POPIS FUNKCÍ

### Zapnutie / vypnutie prijímača:

#### Zapnutie prijímača:

- Stlačte tlačidlo ON/OFF na cca 1 sek.
- Ozve sa dvojitý krátky tón, LED problíknú smerom doprava, LED BAT signalizuje stav batérie (zelená LED = batéria v poriadku).

#### Vypnutie prijímača:

- Stlačte tlačidlo ON/OFF na cca 1 sek.
- Ozve sa ťahavý hlboký tón, LED problíknú smerom doľava.

**Účel použitia:**

Signalizátor záberu FLACARP je určený na signalizáciu záberu ryby vyhodnotením odvíjania vlasca.

**Záruka:**

Na výrobky FLACARP je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené používaním v rozpore s týmto návodom, na poškodenie vplyvom vytečených batérií, chemických látok, vysoké teploty, neodborným zásahom do výrobku, mechanickým poškodením a neprimeraným namáhaním v rozpore s účelom použitia. Či už je váš výrobok v záruke alebo po záruke, vždy sa vám budeme snažiť pomôcť a prípadný problém vyriešiť.

Tento výrobok nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Odovzdajte ho prosím v zbernom mieste pre elektrozariadenia. Bližšie informácie vám poskytne váš dodávateľ alebo výrobca.

**Vyhĺasenie o zhode:**

Výrobca FLACARP s.r.o. vyhlasuje, že rádiové zariadenie Signalizátor záberu FLACARP X7 a prijímač FLACARP RX7 sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke: [www.flacarp.com/documents](http://www.flacarp.com/documents)

## 6 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

**K signalizátorom FLACARP vyrábame množstvo príslušenstva:****FLACARP AL2**

Pohybový detektor opozorní na nevítaného návštevníka

**FLACARP FLZ**

Vodotesné RGB svetlo s príslušenstvom, ktoré sa rozsvieti pri zábere

**FLACARP SENS**

Malý otrasový senzor postráží vašu výbavu

**FLACARP HL4RX**

Nabíjacia čelovka s príslušenstvom

**FLACARP MAGS**

Magnetické rýchlospojky z nerezovej ocele

**FLACARP EARS2**

Predĺžovacie uši s LED pre pripojenie k signalizátorom záberu



Všetky produkty FLACARP môžete zakúpiť u predajcov rybárskych potrieb, alebo priamo na eshope výrobcu:

**[www.flacarp.com](http://www.flacarp.com)**

## 7 VÝROBCA, SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA

📍 **FLACARP s.r.o.**  
náměstí Svobody 1509  
696 81 Bzenec, CZ

☎ +420 731 115 151  
✉ [flacarp@tfe.cz](mailto:flacarp@tfe.cz)



X75K1