

PRAVÉ
ČESKÉ
PÍPÁKY



 **FLACARP**
NÁVOD

Signalizátor záběru s příposlechem FLACARP X8 a přijímač RX8

Děkujeme, že jste si zakoupili signalizátory FLACARP.

Jedná se o ryze český produkt vyvinutý Tomášem Flajzarem, který je spolu se svým týmem vyrábí pod značkou FLACARP ve Bzenci na Jižní Moravě. V tomto výrobku se odrážejí mnohaleté zkušenosti s vývojem a výrobou elektroniky pro rybáře, moderní technologie, pokročilé výrobní postupy a kvalitní materiály.

To vše je zárukou vysoké kvality a spolehlivosti výrobků a služeb FLACARP.

**1 RGB LED SLOUPEC**

Signalizuje záběr, směr odvíjení vlasce s pamětí a stav baterie.

2 ČERVENÁ LED

Trvalý svit nebo blikání signalizuje slabou baterii (více dále v návodu)

3 TLAČÍTKO FC (funkce)

Ovládání dalších funkcí (MUTE, poziční LED, viz. dále).

4 ZVUK

Akustická signalizace záběru a funkci.

5 KONEKTOR

Pro připojení swingeru

6 VÝMĚNA BATERIÍ

Provádí se odšroubováním aretační matice a otevřením zadního víčka.

7 REGULACE CITLIVOSTI

- Vpravo nejvyšší citlivost (nejjemnější potah vlasce).
- Vlevo nejnižší citlivost (nejdelší potah, cca 30cm).
- Knoflík „S“ slouží také pro výběr barvy LED - viz. dále.

8 REGULACE VÝŠKY TÓNU

- Vpravo zvýšíte tón.
- Vlevo snížíte tón.
- Knoflík „T“ slouží také pro nastavení jasu LED - viz. dále.

9 REGULACE HLASITOSTI

- Otočením vpravo zvýšíte hlasitost.
- Otočením vlevo snížíte hlasitost.

10 HLAVNÍ VYPÍNAČ

- ON - zapnuto (páčka nahoře).
- VY - vypnuto (páčka dole).

11 HLAVNÍ NOSNÝ ŠROUB

Baterie: 2 ks LR03 (AAA). Doporučujeme používat pouze kvalitní alkalické nebo lithiové baterie (2x 1,5V).

Noční poziční LED na signalizátoru:

Stiskem a podržením tlačítka FC po dobu 2 sek. se ovládá funkce Noční poziční diody - **slabé rozsvícení horní LED diody**. Stejným způsobem se funkce vypíná, popř. je vypnuta celkový vypnutím signalizátoru.

Noční poziční LED na připojeném swingeru:

Připojený swinger lze zapnout do režimu slabého svitu (poziční LED). Funkce se zapne krátkým stlačením tlačítka FC 7x po sobě:

- **Zapnutí** funkce je potvrzeno probliknutím dvou modrých LED
- **Vypnutí** funkce je potvrzeno probliknutím dvou červených LED

Funkce zvýšené ochrany proti falešným záběrům:

Tato funkce je užitečná např. při chytání za velmi špatného počasí, kdy jsou velké vlny, fouká velmi silný vítr nebo při chytání ze člunu. Signalizátor lépe vyhodnocuje vlny, nepravidelné potahy vlasce a v časových intervalech nuluje falešně načtenou dráhu vlasce. Funkce se ovládá krátkým stiskem tlačítka FC 3x po sobě: zapnutí je potvrzeno probliknutím zelené LED, vypnutí probliknutím LED červené.

Nastavení (výběr) barvy a jasu RGB LED:

Funkce nastavení barvy a jasu LED lze zapnout stlačením tlačítka FC na dobu cca 5 sek.

Po této době se rozblíkáji LED diody. Nyní otáčením knoflíku „S“ lze měnit barvu LED. Otáčením knoflíku „T“ lze nastavit jas LED, nebo LED zcela vypnout. Ukončení funkce se provádí krátkým stiskem tlačítka FC.

Kontrola stavu baterií:

Jestliže je signalizátor vypnutý, po krátkém stisku tlačítka FC se rozsvítí sloupec LED diod signalizující stav baterií.

- **Zelená:** perfektní kondice baterií, od 100 do 60% - výdrž několik měsíců.
- **Modrá:** střední kapacita baterií, od 50 do 30% - výdrž několik týdnů.
- **Červená:** slabé baterie, pod 30% - výdrž max. několik dnů. Zvažte výměnu baterií.

Signalizace je orientační, je velmi závislá na typu baterií, jejich stavu, teplotě. Může ale předjet situaci, kdy rybář dorazí k vodě a za chvíli se mu signalizátor vypne. Situaci před výpravou ověřit stav baterie krátkým stlačením tlačítka.

Signalizátor je navíc vybaven funkcí spořicího režimu:

- Při klesání kapacity baterie je regulována intenzita svitu LED, aby byly zachovány hlavní funkce: zvukový signál záběru a vysílání signálu na bezdrátový příposlech. Nestabilita signalizátoru, náhlé vypínání, praskání v reproduktoru nebo jiný neznámý stav může být také známkou vybitých nebo nekvalitních baterií. Doporučujeme používat výhradně kvalitní alkalické baterie.

2 SIGNALIZÁTOR - POPIS FUNKCÍ

Zapnutí / vypnutí signalizátoru

- Zapnutí signalizátoru: přepnutí páčky směrem nahoru.
- Vypnutí signalizátoru: přepnutí páčky směrem dolů.

Ovládání funkce MUTE

Krátkým stiskem tlačítka FC se ovládá funkce MUTE - umlčení zvuků a vypnutí vysílání. Funkce MUTE je signalizována blikáním prostřední LED. Tato funkce se vypíná opětovným krátkým stiskem tlačítka FC, nebo je ukončena automaticky po cca 30 sek.



1 KANÁLOVÉ SIGNALIZAČNÍ RGB LED

LED signalizace jednotlivých kanálů (lze uložit až 12 zařízení). Zobrazuje shodnou barvou LED jaká je nastavena na signalizátoru.

2 MULTIFUNKČNÍ LED

Zobrazuje:

STAV BATERIE

- ZELENÁ = baterie OK
- ČERVENÁ = slabá baterie

VÝSTRAHA ALARMU

- Střídavě bliká při alarmu z externích čidel

BLOKACE ALARMŮ

- Blikání fialové LED

3 ZVUK

Akustická signalizace záběru.

4 POUTKO

Pro prověření šňůrky na krk.

4 PŘIJÍMAČ - POPIS FUNKCÍ

Zapnutí / vypnutí příposlechu (přijímače):

Příposlech se zapíná i vypíná stiskem Hlavního tlačítka na dobu cca 1 sek. Zapnutí je signalizováno rozsvícením všech LED a dvojitým, vypnutí hlubším tónem.

Signalizace stavu baterie:

Při zapnutí se krátce rozsvítí LED dioda BAT. umístěná pod Hlavním tlačítkem. Zelený svit signalizuje baterii v pořádku, červený signalizuje nízký stav baterie (max. několik dní provozu).

5 MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKA

- Regulace hlasitosti (tlačítka PLUS a MINUS)
- Zapínání vibrací (ve vypnutém stavu podržte tlačítko PLUS 1 sek.)
- Vypínání vibrací (ve vypnutém stavu podržte tlačítko MINUS 1 sek.)
- Krokování v párovacím režimu - viz. dále
- Zapínání / vypínání funkce utlumení alarmů - viz. dále

6 HLAVNÍ TLAČÍTKO

- Pro zapnutí / vypnutí stlačte na cca 1 sek.
- Krátkým více-stiskem lze ovládat až 4 světla FLACARP (viz. dále).

7 VÝMĚNA BATERIÍ

Provádí se vysunutím víčka na zadní straně přijímače.

Baterie: 2 ks LR03 (AAA). Doporučujeme používat pouze kvalitní alkalické nebo lithiové baterie (2x 1,5V).

Ovládání hlasitosti:

Příposlech signalizuje záběr **akustickou i optickou signalizací**. Intenzitu akustické signalizace lze regulovat tlačítky se symboly PLUS a MINUS umístěných na boku příposlechu. Úroveň hlasitosti je při regulaci přehledně zobrazena prostřednictvím LED 1 - 6.

Vibrační signalizace:

Funkce vibrací při záběru se ovládá (zapíná a vypíná) ve vypnutém stavu příposlechu:

Zapnutí vibrací: podržením bočního tlačítka PLUS na dobu cca 2 sek.

Vypnutí vibrací: podržením bočního tlačítka MINUS na dobu cca 2 sek.

Zapnutí i vypnutí je potvrzeno krátkými vibracemi.

Postup spárování (uložení signalizátorů a alarmů do paměti příposlechu):

- 1) Nachystejte si signalizátory a alarmy (popř. další FLACARP příslušenství), které chcete spárovat. Zařízení ponechte vypnutá.
 - 2) Na zapnutém příposlechu současně stiskněte tlačítka PLUS a MINUS na boční straně: rozsvítí se bílá LED signalizující nejbližší volnou pozici.
 - 3) Postupně zapnete signalizátory (a další příslušenství), které chcete spárovat (ty vyšlou signál). Problíkne odpovídající LED na příposlechu a bílá LED se automaticky posune na další pozici.
 - 4) Režim párování ukončíte krátkým stiskem Hlavního tlačítka, nebo je ukončen automaticky po cca 1 minutě.
- Vymazání pozice (její uvolnění) se provádí také v režimu párování, podržením tlačítka MINUS. K dispozici je až 12 pozic v paměti.

Blokové alarmu od pohybových čidel na dobu 5 minut:

Stiskem tlačítka MINUS na 1 sek. je aktivována funkce blokování alarmů. Funkce je signalizována blikáním fialové LED BAT. Blokové alarmů se ukončí automaticky po 5 min. od posledního pohybu, nebo lze vypnout opětovným stiskem tlačítka MINUS na 1 sek.

Automatická blokáce alarmů od pohybových čidel:

Aby nebyl rybař obtěžován spuštěním alarmu od pohybového čidla při záběru, příposlech automaticky blokuje alarmy po každém delším záběru ryby na dobu 5 minut od posledního pohybu. Funkce se zapíná současným stiskem Hlavního tlačítka a tlačítka PLUS. Vypíná se současným stiskem Hlavního tlačítka a tlačítka MINUS.

Dálkové ovládání světel FLACARP:

Příposlech umožňuje dálkové ovládat světla FLACARP. Jednoduše krátkým stiskem hlavního tlačítka na příposlechu můžete ovládat až 4 světla FLACARP. Stisknete toto hlavní tlačítko 1x, ovládáte první světlo, stisknete tlačítko 2x, ovládáte druhé světlo, 3x třetí světlo, 4x čtvrté světlo FLACARP. Vysílání, resp. zvolený kanál, je přehledně zobrazen krátkým rozsvícením modré LED č. 1-4 na příposlechu.

Vymazání signalizátoru z paměti:

- Na zapnutém přijímači stiskněte současně boční tlačítka PLUS a MINUS.
- Rozsvítí se bílá LED na první volné pozici
- Tlačítky PLUS a MÍNUS nakrojujete na pozici, kterou chcete vymazat (uvolnit).
- Stisknete a držete 1 sek. tlačítko MÍNUS = Vymazáno.
- Vymazání je signalizováno hlubším tónem a krátkým rozsvícením červené LED na dané pozici (1 - 6).
- Smazání všech pozic současně se provádí dlouhým stlačením 5 sek. tlačítka PLUS a je potvrzeno rozsvícením všech LED červeně.

Účel použití:

Signalizátor záběru FLACARP je určen pro signalizaci záběru ryby vyhodnocením odvíjení vlasce.

Záruka:

Na výrobky FLACARP je poskytována **záruka v délce 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené používáním v rozporu s tímto návodem, na poškození vlivem vytečených baterií, chemických látek, vysoké teploty, neodborným zásahem do výrobku, mechanickým poškozením a nepřiměřeným namáháním v rozporu s účelem použití. Ať je váš výrobek v záruce nebo po záruce, vždy se vám budeme snažit pomoci a případný problém vyřešit.

Tento výrobek nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odevzdejte jej prosím ve sběrném místě pro elektrozařízení. Bližší informace vám poskytne váš dodavatel nebo výrobce.

Prohlášení o shodě:

Výrobce FLACARP s.r.o. prohlašuje, že radiové zařízení Signalizátor záběru FLACARP X8 a přijímač FLACARP RX8 jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách: www.flacarp.com/documents

6 MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

K signalizátorům FLACARP vyrábíme řadu příslušenství:**FLACARP AL2**

Pohybový detektor upozorní na nevtvárného návštěvníka

**FLACARP FLZ**

Vodotěsné RGB světlo s příposlechem, které se rozsvítí při záběru

**FLACARP SENS**

Malý oteřový senzor pohlídl vaší výbavu

**FLACARP HL4RX**

Nabíjecí čelovka s příposlechem

**FLACARP MAGS**

Magnetické rychlospojky z nerezové oceli

**FLACARP EARS2**

Prodlužovací uši s LED pro připojení k signalizátorům záběru



Všecké produkty FLACARP můžete zakoupit u prodejců rybářských potřeb, nebo přímo na eshopu výrobce:

www.flacarp.com

7 VÝROBCE, SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA

FLACARP s.r.o.

náměstí Svobody 1509
696 81 Bzenec, CZ

+420 731 115 151
flacarp@tfe.cz



XBCZ2