

PRAVÉ
ČESKÉ
PÍPAČE



FLACARP
NÁVOD

Signalizátor záberu s príposluchom FLACARP X8 a prijímač RX8

Ďakujeme, že ste si zakúpili signalizátory FLACARP.

Jedná sa o rýdzo český produkt vyvinutý Tomášom Flajzarom, ktorý ich spolu so svojim tímom vyrába pod značkou FLACARP v Bzenci na Južnej Morave. V tomto výrobku sa odrážajú mnohoročné skúsenosti s vývojom a výrobou elektroniky pre rybárov, moderné technológie, pokročilé výrobné postupy a kvalitné materiály.

To všetko je zárukou vysokej kvality a spoľahlivosti výrobkov a služieb FLACARP.

**1 RGB LED STÍLPEC**

Signalizuje záber, smer odvíjania vlasca s pamäťou a stav batérie.

2 ČERVENÁ LED

Trvalý svit alebo blikanie signalizuje slabú batériu (viac ďalej v návode)

3 TLAČIDLO FC (funkcia)

Ovládanie ďalších funkcií (MUTE, pozičná LED, viac ďalej).

4 ZVUK

Akustická signalizácia záberu a funkcií.

5 KONEKTOR

Pre pripojenie swingeru

6 VÝMENA BATÉRIÍ

Odskrutkovaním aretačnej matice a otvorením zadného viečka.

Batéria: 2 ks LR03 (AAA). Odporúčame používať iba kvalitné alkalické alebo litiové batérie (2x 1,5V).

7 REGULÁCIA CITLIVOSTI

- Vpravo najvyššia citlivosť (najmenší potah vlasca).
- Vľavo najnižšia citlivosť (najdlhší potah, cca 30cm).
- Gombík „S“ slúži tiež na výber farby LED - viac ďalej.

8 REGULÁCIA VÝŠKY TÓNU

- Vpravo zvýšite tón.
- Vľavo znížite tón.
- Gombík „T“ slúži tiež na nastavenie jas LED - viac ďalej.

9 REGULÁCIA HLASISTOTI

- Otočením vpravo zvýšite hlasitosť.
- Otočením vľavo znížite hlasitosť.

10 HLAVNÝ VYPÍNAČ

- ON - zapnuté (páčka hore).
- OFF - vypnuté (páčka dole).

11 HLAVNÁ NOSNÁ SKRUTKA**Nočná pozičná LED na signalizátore:**

Stlačením a podržaním tlačidla FC po dobu 2 sek. sa ovláda funkcia Nočnej pozičnej diódy - slabé rozsvietenie hornej LED diódy. Rovnakým spôsobom sa funkcia vypína, príp. je vypnutá celkovým vypnutím signalizátora.

Nočná pozičná LED na pripojenom swingeri:

Pripojený swinger je možné zapnúť do režimu slabého svitu (pozičná LED). Funkcia sa zapne krátkym stlačením tlačidla FC 7x po sebe:

- Zapnutie funkcie je potvrdené prebliknutím dvoch modrých LED
- Vypnutie funkcie je potvrdené prebliknutím dvoch červených LED

Funkcia zvýšenej ochrany proti falošným záberom:

Táto funkcia je užitočná napr. pri chytaní za veľmi zlého počasia, keď sú veľké vlny, fúka veľmi silný vietor alebo pri chytaní z člna.

Signalizátor lepšie vyhodnocuje vlny, nepravidelné potahy vlasca a v časových intervaloch nuluje falošne načítanú dráhu vlasca.

Funkcia sa ovláda krátkym stlačením tlačidla FC 3x po sebe: zapnutie je potvrdené prebliknutím zelenej LED, vypnutie prebliknutím LED červeno.

Nastavenie (výber) farby a jas LED:

Funkcie nastavenia farby a jas LED je možné zapnúť stlačením tlačidla FC na dobu cca 5 sek.

Po tejto dobe sa rozblikajú LED diódy. Teraz otáčaním gombíka „S“ je možné meniť farbu LED. Otáčaním gombíka „T“ je možné nastaviť jas LED, alebo LED úplne vypnúť. Ukončenie funkcie sa vykonáva krátkym stlačením tlačidla FC.

Kontrola stavu batérií:

Ak je signalizátor vypnutý, po krátkom stlačení tlačidla FC sa rozsvieti stĺpec LED diód signalizujúci stav batérií.

- Zelená: perfektná kondícia batérií, od 100 do 60% - výdrž niekoľko mesiacov.
- Modrá: stredná kapacita batérií, od 50 do 30% - výdrž niekoľko týždňov.
- Červená: slabé batérie, pod 30% - výdrž max. niekoľko dní. Zvážte výmenu batérií.

Signalizácia je orientačná, je veľmi závislá od typu batérií, ich stavu, teploty. Môže ale predísť situácii, keď rybár dorazí k vode a za chvíľu sa mu signalizátor vypne. Stačí pred výpravou overiť stav batérie krátkym stlačením tlačidla.

Signalizátor je navyše vybavený funkciou sporiaceho režimu:

- Pri klesaní kapacity batérie je regulovaná intenzita svitu LED, aby boli zachované hlavné funkcie: zvukový signál záberu a vysielanie signálu na bezdrôtový príposluh. Nestabilita signalizátora, náhle vypínanie, praskanie v reproduktore alebo iný neznámy stav môže byť tiež známkou vybitých alebo nekvalitných batérií. Odporúčame používať výhradne kvalitné alkalické batérie.

2 SIGNALIZÁTOR - POPIS FUNKCIÍ

Zapnutie / vypnutie signalizátora

- Zapnutie signalizátora: prepnutie páčky smerom nahor.
- Vypnutie signalizátora: prepnutie páčky smerom dole.

Ovládanie funkcie MUTE

Krátkym stlačením tlačidla FC sa ovláda funkcia MUTE - umlčanie zvukov a vypnutie vysielania. Funkcia MUTE je signalizovaná blikaním prostrednej LED. Táto funkcia sa vypína opätovným krátkym stlačením tlačidla FC, alebo je ukončená automaticky po cca 30 sek.



1 KANÁLOVÉ SIGNALIZAČNÉ RGB LED

LED signalizácia jednotlivých kanálov (možno uložiť až 12 zariadení). Zobrazuje zhodnou farbou LED aká je nastavená na signalizátore.

2 MULTIFUNKČNÁ LED

Zobrazuje:

STAV BATERIE

- **ZELENÁ** = batérie OK
- **ČERVENÁ** = slabá batérie

VÝSTRAHA ALARMU

- Striedavo bliká pri alarme z externých čidiel

BLOKÁCIA ALARMOV

- Blikanie fialovej LED

3 ZVUK

Akustická signalizácia záberu.

4 PÚTKO

Na prevlečenie šnúry na krk.

5 MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLÁ

- Regulácia hlasitosti
- Zapínanie / vypínanie vibrácií (vo vypnutom stave podržte tlačidlo PLUS 1 sek.)
- Vypínanie vibrácií (vo vypnutom stave podržte tlačidlo MINUS 1 sek.)
- Krokovanie v párovacom režime - viac ďalej
- Zapínanie / vypínanie funkcie utlmenia alarmov - viac ďalej.

6 HLAVNÉ TLAČIDLO

- Pre zapnutie / vypnutie stlačte na cca 1 sek.
- Krátkym viac-stlačením je možné ovládať až 4 svetlá FLACARP (viac ďalej).

7 VÝMENA BATÉRIÍ

Vysunutím viečka na zadnej strane prijímača.

Batéria: 2 ks LR03 (AAA). Doporučujeme používať iba kvalitné alkalické alebo lítiové batérie (2x 1,5V).

Zapnutie / vypnutie príposluchu (prijímača):

Príposluch sa zapína aj vypína stlačením Hlavného tlačidla na dobu cca 1 sek. Zapnutie je signalizované rozsvietením všetkých LED a dvojtónom, vypnutie hlbším tónom.

Signalizácia stavu batérie:

Pri zapnutí sa krátko rozsvieti LED dióda BAT, umiestnená pod Hlavným tlačidlom. Zelený svit signalizuje batériu v poriadku, červený signalizuje nízky stav batérie (max. niekoľko dní prevádzky).

Ovládanie hlasitosti:

Príposluch signalizuje záber akustickou aj optickou signalizáciou. Intenzitu akustickej signalizácie je možné regulovať tlačidlami so symbolmi PLUS a MINUS umiestnených na boku príposluchu. Úroveň hlasitosti je pri regulácii prehľadne zobrazená prostredníctvom LED.

Vibračná signalizácia:

Funkcia vibrácií pri zábere sa ovláda (zapína a vypína) vo vypnutom stave príposluchu:

Zapnutie vibrácií: podržaním tlačidla PLUS na dobu cca 2 sek.

Vypnutie vibrácií: podržaním tlačidla MINUS na dobu cca 2 sek.

Zapnutie aj vypnutie je potvrdené krátkymi vibráciami.

Postup spárovania (uloženie signalizátorov a alarmov do pamäte príposluchu):

1) Nachystajte si signalizátory a alarmy (popr. ďalšie FLACARP príslušenstvo), ktoré chcete spárovať. Zariadenie ponechajte vypnuté.

2) Na zapnutom príposluchu súčasne stlačte tlačidlá PLUS a MINUS na bočnej strane: rozsvieti sa biela LED signalizujúca najbližšiu voľnú pozíciu.

3) Postupne zapnite signalizátory (a ďalšie príslušenstvo), ktoré chcete spárovať (tie vyšli signál). Preblikne zodpovedajúca LED na príposluchu a biela LED sa automaticky posunie na ďalšiu pozíciu.

4) Režim párovania ukončíte krátkym stlačením Hlavného tlačidla, alebo je ukončený automaticky po cca 1 minúte.

Vymazanie pozície (jej uvoľnenie) sa vykonáva aj v režime párovania, podržaním tlačidla MINUS. K dispozícii je až 12 pozícií v pamäti.

Blokácia alarmu od pohybových čidiel na dobu 5 minút:

Stlačením tlačidla MINUS na 1 sek. je aktivovaná funkcia blokovania alarmov. Funkcia je signalizovaná blikaním fialovej LED BAT. Blokácia alarmov sa ukončí automaticky po 5 min. od posledného pohybu, alebo je možné vypnúť opätovným stlačením tlačidla MINUS na 1 sek.

Automatická blokácia alarmov od pohybových čidiel:

Aby nebol rybár obťažovaný spustením alarmu od pohybového čidla pri zábere, príposluch automaticky blokuje alarmy po každom dlhšom zábere ryby na dobu 5 minút od posledného pohybu. Funkcia sa zapína súčasným stlačením Hlavného tlačidla a tlačidla PLUS. Vypína sa súčasným stlačením Hlavného tlačidla a tlačidla MINUS.

Diaľkové ovládanie svetiel FLACARP:

Príposluch umožňuje diaľkovo ovládať svetlá FLACARP. Jednoduchou krátkym stlačením hlavného tlačidla na príposluchu môžete ovládať až 4 svetlá FLACARP. Stlačte toto hlavné tlačidlo 1x, ovládáte prvé svetlo, stlačte tlačidlo 2x, ovládáte druhé svetlo, 3x tretie svetlo, 4x štvrté svetlo FLACARP. Vysielanie, resp. zvolený kanál, je prehľadne zobrazený krátkym rozsvietením modrej LED č. 1-4 na príposluchu.

Vymazanie signalizátora z pamäte:

- Na zapnutom prijímači stlačte súčasne tlačidlá PLUS a MINUS.

- Rozsvieti sa biela LED na prvej voľnej pozícii

- Tlačidlami PLUS a MINUS nakroknite na pozíciu, ktorú chcete vymazať (uvolniť).

- Stlačte a držte 1 sek. tlačidlo MINUS = Vymazanie.

- Vymazanie je signalizované hlbším tónom a krátkym rozsvietením červenej LED na danej pozícii (1 - 6).

- Vymazanie všetkých pozícií súčasne sa vykonáva dlhým stlačením 5 sek. tlačidla PLUS a je potvrdené rozsvietením všetkých LED červeno.

Účel použitia:

Signalizátor záberu FLACARP je určený na signalizáciu záberu ryby vyhodnotením odvíjania vlasca.

Záruka:

Na výrobky FLACARP je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené používaním v rozpore s týmto návodom, na poškodenie vplyvom vytečených batérií, chemických látok, vysoké teploty, neodborným zásahom do výrobku, mechanickým poškodením a neprimeraným namáhaním v rozpore s účelom použitia. Či už je váš výrobok v záruke alebo po záruke, vždy sa vám budeme snažiť pomôcť a prípadný problém vyriešiť.

Tento výrobok nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Odovzdajte ho prosím v zbernom mieste pre elektrozariadenia. Blížšie informácie vám poskytne váš dodávateľ alebo výrobca.

Vyhlasenie o zhode:

Výrobca FLACARP s.r.o. vyhlasuje, že rádiové zariadenie Signalizátor záberu FLACARP X8 a prijímač FLACARP RX8 sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke: www.flacrap.com/documents

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ**K signalizátorom FLACARP vyrábame množstvo príslušenstva:****FLACARP AL2**

Pohybový detektor upozorní na nevítaného návštevníka

**FLACARP FLZ**

Vodotesné RGB svetlo s príslušenstvom, ktoré sa rozsvieti pri zábere

**FLACARP SENS**

Malý otrasový senzor postráži vašu výbavu

**FLACARP HL4RX**

Nabíjacia čelovka s príslušenstvom

**FLACARP MAGS**

Magnetické rýchlospojky z nerezovej ocele

**FLACARP EARS2**

Predĺžovacie uši s LED pre pripojenie k signalizátorom záberu



Všetky produkty FLACARP můžete zakúpiť u predajcov rybárskych potrieb, alebo priamo na eshope výrobcu:

www.flacrap.com

VÝROBCA, SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA

📍 FLACARP s.r.o.
náměstí Svobody 1509
696 81 Bzenec, CZ

☎ +420 731 115 151
✉ flacrap@tfe.cz



XBSK2