

PRAVÉ
ČESKÉ
PÍPÁKY



FLACARP
NÁVOD

Signalizátor záběru se solárním nabíjením FLACARP SOLUX a přijímač RX8

Děkujeme, že jste si zakoupili signalizátory FLACARP SOLUX.

Jedná se o ryze český produkt vyvinutý Tomášem Flajzarem, který je spolu se svým týmem vyrábí pod značkou FLACARP ve Bzenci na Jižní Moravě. V tomto výrobku se odrážejí mnohaleté zkušenosti s vývojem a výrobou elektroniky pro rybáře, moderní technologie, pokročilé výrobní postupy a kvalitní materiály.

To vše je zárukou vysoké kvality a spolehlivosti výrobků a služeb FLACARP.



1 RGB LED SLOUPEK

Signalizuje záběr a směr odvíjení vlasce s pamětí.

2 TLAČÍTKO FC (funkce)

Ovládání dalších funkcí - MUTE, poziční LED, stav akumulátoru, viz dále.

3 ZVUK

Akustická signalizace záběru a funkci.

4 REGULACE CITLIVOSTI

- Vpravo nejvyšší citlivost (nejjemnější potah vlasce)
- Vlevo nejnižší citlivost (nejdelší potah vlasce, cca 15cm)
- Knoflík "S" slouží také pro výběr barvy LED - viz dále.

5 REGULACE VÝŠKY TÓNU

- Otočením vpravo zvýšíte tón.
- Otočením vlevo snížíte tón.
- Knoflík „T“ slouží také pro nastavení jasu LED - viz. dále.

6 REGULACE HLASITOSTI

- Otočením knoflíku vpravo zvýšíte hlasitost
- Otočením knoflíku vlevo snížíte hlasitost

7 HLAVNÍ VYPÍNAČ

- ON - zapnuto (páčka nahore)
- OFF - vypnuto (páčka dole)

8 SOLÁRNÍ PANEL

Zajišťuje průběžné dobíjení vestavěného Li-Pol akumulátoru pomocí sluneční energie.

9 USB-C KONEKTOR

Pod gumovou krytkou USB-C konektor 5V / 250mA.

10 JACK KONEKTOR

Pro připojení příslušenství.

11 NOSNÝ ŠROUB

Noční poziční LED na signalizátoru:

Stiskem a podržením tlačítka FC po dobu 2 sek. se ovládá funkce Noční poziční diody - **slabé rozsvícení horní LED diody**. Stejným způsobem se funkce vypíná, popř. je vypnuta celkovým vypnutím signalizátoru.

Noční poziční LED na připojeném swingeru:

Připojený swinger lze zapnout do režimu slabého svitu (poziční LED). Funkce se zapne krátkým stlačením tlačítka FC 7x po sobě:

- **Zapnutí** funkce je potvrzeno probliknutím dvou modrých LED
- **Vypnutí** funkce je potvrzeno probliknutím dvou červených LED

Funkce zvýšené ochrany proti falešným záběrům:

Tato funkce je užitečná např. při chytání za velmi špatného počasí, kdy jsou velké vlny, fouká velmi silný vítr nebo při chytání ze člunu. Signalizátor lépe vyhodnocuje vlny, nepravdivé potahy vlasce a v časových intervalech nuluje falešně načtenou dráhu vlasce. Funkce se ovládá krátkým stiskem tlačítka FC 3x po sobě: zapnutí je potvrzeno probliknutím zelené LED, vypnutí probliknutím LED červeně.

Nastavení (výběr) barvy a jasu RGB LED:

Funkce nastavení barvy a jasu LED lze zapnout stlačením tlačítka FC na dobu cca 5 sek.

Po této době se rozblíkají LED diody. Nyní otáčením knoflíku „S“ lze měnit barvu LED. Otáčením knoflíku „T“ lze nastavit jas LED, nebo LED zcela vypnout. Ukončení funkce se provádí krátkým stiskem tlačítka FC.

Kontrola stavu nabití akumulátoru:

Jestliže je signalizátor vypnutý, po krátkém stisku tlačítka FC se rozsvítí sloupec LED diod signalizující stav nabití vnitřního akumulátoru:

- Zelená: akumulátor v pořádku, energie 100 - 80%
- Modrá: střední nabití, 79 - 30% (až několik měsíců provozu)
- Červená: slabé nabití, pod 30% (dny až max. týdny provozu)

Napájení (nabíjení) signalizátoru:

Signalizátor je vybaven kvalitním Li-Pol akumulátorem. Ten je průběžně nabíjen z integrovaného solárního panelu. Panel během slunečného dne dodá dostatek energie pro spolehlivou funkci na několik týdnů až měsíců provozu. V případě potřeby lze kdykoli signalizátor nabít i prostřednictvím USB-C konektoru, který je v zadní části pod gumovou krytkou. Doba plného nabití je cca 2-3 hodiny, ale již 15-30 minutové nabití dodá energii na několik týdnů až dva měsíce provozu. Nabíjí se klasickou nabíječkou nebo powerbankou s výstupním napětím 5V s konektorem USB-C. Stav nabití akumulátoru snadno ověříte krátkým stiskem tlačítka FC - viz. předchozí odstavce „Kontrola stavu nabití akumulátoru“.

Zapnutí / vypnutí signalizátoru

- Zapnutí signalizátoru: přepnutí páčky směrem nahoru.
- Vypnutí signalizátoru: přepnutí páčky směrem dolů.

Ovládání funkce MUTE

Krátkým stiskem tlačítka FC se ovládá funkce MUTE - umlčení zvuků a vypnutí vysílání. Funkce MUTE je signalizována blikáním prostřední LED. Tato funkce se vypíná opětovným krátkým stiskem tlačítka FC, nebo je ukončena automaticky po cca 30 sek.



1 KANÁLOVÉ SIGNALIZAČNÍ RGB LED

LED signalizace jednotlivých kanálů (lze uložit až 12 zařízení). Zobrazuje shodnou barvou LED jaká je nastavena na signalizátoru.

2 MULTIFUNKČNÍ LED

Zobrazuje:

STAV BATERIE

- ZELENÁ = baterie OK
- ČERVENÁ = slabá baterie

VÝSTRAHA ALARMU

- Střídavě bliká při alarmu z externích čidel

BLOKACE ALARMŮ

- Blikání fialové LED

3 ZVUK

Akustická signalizace záběru.

4 POUTKO

Pro prověření šňůrky na krk.

5 MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKA

- Regulace hlasitosti (tláčítka PLUS a MINUS)
- Zapínání vibrací (ve vypnutém stavu podržte tlačítko PLUS 1 sek.)
- Vypínání vibrací (ve vypnutém stavu podržte tlačítko MINUS 1 sek.)
- Krokování v párovacím režimu - viz. dále
- Zapínání / vypínání funkce utlumení alarmů - viz. dále

6 HLAVNÍ TLAČÍTKO

- Pro zapnutí / vypnutí stlačte na cca 1 sek.
- Krátkým více-stiskem lze ovládat až 4 světla FLACARP (viz. dále).

7 VÝMĚNA BATERIÍ

Provádí se vysunutím víčka na zadní straně přijímače.

Baterie: 2 ks LR03 (AAA). Doporučujeme používat pouze kvalitní alkalické nebo lithiové baterie (2x 1,5V).

Ovládání hlasitosti:

Příposlech signalizuje záběr **akustickou i optickou signalizací**. Intenzitu akustické signalizace lze regulovat tlačítky se symboly PLUS a MINUS umístěných na boku příposlechu. Úroveň hlasitosti je při regulaci přehledně zobrazena prostřednictvím LED 1 - 6.

Vibrační signalizace:

Funkce vibrací při záběru se ovládá (zapíná a vypíná) ve vypnutém stavu příposlechu:

Zapnutí vibrací: podržením bočního tlačítka PLUS na dobu cca 2 sek.

Vypnutí vibrací: podržením bočního tlačítka MINUS na dobu cca 2 sek.

Zapnutí i vypnutí je potvrzeno krátkými vibracemi.

Postup spárování (uložení signalizátorů a alarmů do paměti příposlechu):

- 1) Nachystejte si signalizátory a alarmy (popř. další FLACARP příslušenství), které chcete spárovat. Zařízení ponechte vypnutá.
 - 2) Na zapnutém příposlechu současně stiskněte tlačítka PLUS a MINUS na boční straně: rozsvítí se bílá LED signalizující nejbližší volnou pozici.
 - 3) Postupně zapnete signalizátory (a další příslušenství), které chcete spárovat (ty vyslou signál). Problíkněte odpovídající LED na příposlechu a bílá LED se automaticky posune na další pozici.
 - 4) Režim párování ukončíte krátkým stiskem Hlavního tlačítka, nebo je ukončen automaticky po cca 1 minutě.
- Vymazání pozice (její uvolnění) se provádí také v režimu párování, podržením tlačítka MINUS. K dispozici je až 12 pozic v paměti.

Blokace alarmu od pohybových čidel na dobu 5 minut:

Stiskem tlačítka MINUS na 1 sek. je aktivována funkce blokování alarmů. Funkce je signalizována blikáním fialové LED BAT. Blokace alarmů se ukončí automaticky po 5 min. od posledního pohybu, nebo lze vypnout opětovným stiskem tlačítka MINUS na 1 sek.

Automatická blokace alarmů od pohybových čidel:

Aby nebyl rybař obtěžován spuštěním alarmu od pohybového čidla při záběru, příposlech automaticky blokuje alarmy po každém delším záběru ryby na dobu 5 minut od posledního pohybu. Funkce se zapíná současným stiskem Hlavního tlačítka a tlačítka PLUS. Vypíná se současným stiskem Hlavního tlačítka a tlačítka MINUS.

Dálkové ovládání světel FLACARP:

Příposlech umožňuje dálkově ovládat světla FLACARP. Jednoduše krátkým stiskem hlavního tlačítka na příposlechu můžete ovládat až 4 světla FLACARP. Stisknete toto hlavní tlačítko 1x, ovládáte první světlo, stisknete tlačítko 2x, ovládáte druhé světlo, 3x třetí světlo, 4x čtvrté světlo FLACARP. Vysílání, resp. zvolený kanál, je přehledně zobrazen krátkým rozsvícením modré LED č. 1-4 na příposlechu.

Vymazání signalizátoru z paměti:

- Na zapnutém přijímači stiskněte současně boční tlačítka PLUS a MINUS.
- Rozsvítí se bílá LED na první volné pozici
- Tlačítky PLUS a MINUS nakroužíte na pozici, kterou chcete vymazat (uvolnit).
- Stisknete a držete 1 sek. tlačítko MINUS = Vymazáno.
- Vymazání je signalizováno hlubším tónem a krátkým rozsvícením červené LED na dané pozici (1 - 6).
- Smazání všech pozic současně se provádí dlouhým stlačením 5 sek. tlačítka PLUS a je potvrzeno rozsvícením všech LED červeně.

4 PŘÍPOSLECH - POPIS FUNKCÍ

Zapnutí / vypnutí příposlechu (přijímače):

Příposlech se zapíná i vypíná stiskem Hlavního tlačítka na dobu cca 1 sek. Zapnutí je signalizováno rozsvícením všech LED a dvojtónem, vypnutí hlubším tónem.

Signalizace stavu baterie:

Při zapnutí se krátce rozsvítí LED dioda BAT. umístěná pod Hlavním tlačítkem. Zelený svit signalizuje baterii v pořádku, červený signalizuje nízký stav baterie (max. několik dní provozu).

Účel použití:

Signalizátor záběru FLACARP je určen pro signalizaci záběru ryby vyhodnocením odvíjení vlasce.

Záruka:

Na výrobky FLACARP je poskytována **záruka v délce 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené používáním v rozporu s tímto návodem, na poškození vlivem vytečených baterií, chemických látek, vysoké teploty, neodborným zásahem do výrobku, mechanickým poškozením a nepřiměřeným namáháním v rozporu s účelem použití. Ať je váš výrobek v záruce nebo po záruce, vždy se vám budeme snažit pomoci a případný problém vyřešit.

Tento výrobek nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

Odevzdejte jej prosím ve sběrném místě pro elektrozařízení. Blíže informace vám poskytne váš dodavatel nebo výrobce.

Prohlášení o shodě:

Výrobce FLACARP s.r.o. prohlašuje, že radiové zařízení Signalizátor záběru FLACARP SOLUX a přijímač FLACARP RX8 jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách: www.flacarp.com/documents

6 MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

K signalizátorům FLACARP vyrábíme řadu příslušenství:**FLACARP AL2**

Pohybový detektor upozorní na nevtáhání návěstníka

**FLACARP FLZ**

Vodotěsné RGB světlo s příposlechem, které se rozsvítí při záběru

**FLACARP SENS**

Malý oteřový senzor pohlídl vaši výbavu

**FLACARP HL4RX**

Nabíjecí čelovka s příposlechem

**FLACARP MAGS**

Magnetické rychlospojky z nerezové oceli

**FLACARP EARS2**

Prodlužovací uši s LED pro připojení k signalizátorům záběru



Veškeré produkty FLACARP můžete zakoupit u prodejců rybářských potřeb, nebo přímo na eshopu výrobce:

www.flacarp.com

7 VÝROBCE, SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA

FLACARP s.r.o.

náměstí Svobody 1509
696 81 Bzenec, CZ

+420 731 115 151

flacarp@tfe.cz



SLCZ1