

# Čelovka s USB nabíjením HL1200C

 **FLACARP**

## Technické informace:

Rozměry: 65 x 35 x 35 mm  
Hmotnost: 70 g  
Svítivost: 300 lm  
Akumulátor: 1200 mAh  
Funkce: 6 módů  
Voděodolnost: IPX4  
Nabíjení: 3 – 4h  
Nabíjecí konektor: USB-C  
Nastavitelný úhel: 40°  
Bezkontaktní senzor: ANO

## Obsah balení:

Čelovka  
USB kabel  
Návod

## Ovládání:

Zmáčknete tlačítko pro zapnutí.  
Po každém dalším stisknutí tohoto tlačítka přepínáte mezi 6 režimy (vysoký jas – nízký jas – boční LED – všechny LED – červená – červená SOS). Sedmým zmáčknutím tlačítka čelovku vypnete.



1.

## Senzor pro bezkontaktní ovládání:

Zmáčknete tlačítko senzoru pro aktivaci režimu bezkontaktního ovládání. Zapnutí tohoto režimu indikuje modrá LED. Dalším stlačením tohoto tlačítka vybíráte mód, který bude rozsvícen bezkontaktním ovládaním. Po výběru módu stáčí rukou „mávnout“ před čelovkou a ta se zapne/vypne. Tento režim vypnete tlačítkem pro zapnutí.

## Nabíjení čelovky:

Čelovka se nabíjí pomocí USB kabelu, který je součástí balení. Konektor pro nabíjení je umístěn ve spodní části pod gumovou krytkou. Nabíjení je indikováno červenou LED, plně nabití poté zelenou LED. Před prvním použitím doporučujeme čelovku plně nabit.

2.

Chraňte svůj zrak před přímým pohledem do LED diody. Světlnu nenechávejte v letních měsících v automobilu na palubní desce nebo za okny na přímém slunci. Světlnu nevhazujte do ohně.

Dovozce prohlašuje, že na zařízení bylo vydáno EU Prohlášení o shodě. Nepoužitelný elektrovýrobek nevhazujte do směsného komunálního odpadu, je třeba jej ekologicky zlikvidovat dle směrnice 2012/19 EU. Na produkt je poskytována záruka v délce 24 měsíců, životnost vestavěné LiPoL baterie závisí na počtu nabíjecích cyklů a způsobu používání. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a závady způsobené používáním v rozporu s tímto návodem. Rozšířené informace o záruce výrobku a životnosti baterie najdete na stránkách dovozce.

## Dovozce:

TFE elektronika s.r.o.  
náměstí Svobody 1509  
696 81 Bzenec, ČR  
[www.flacarp.com](http://www.flacarp.com)  
email: [obchod@tfe.cz](mailto:obchod@tfe.cz)  
Tel.: +420 731 115 151



3.