



NÁVOD

FLACARP **AL3**

Pohybové čidlo AL3 vám pomôže mať prehľad okolo rybárskeho vybavenia a ďalšieho majetku. Vo dne aj v noci upozorní na pohyb osôb v blízkosti bivaku, člna, karavanu, automobilu alebo iného stráženého priestoru. Včasné upozornenie vám umožní reagovať skôr, než sa neželaný návštevník priblíži k vašej výbave.

OVLÁDACIE PRVKY



1 INDIKAČNÁ LED DIÓDA

2 PREDNÝ POHYBOVÝ PIR SENZOR

3 REPRODUKTOR

**4 ĽAVÝ PREPÍNAČ DOSAHU DETEKcie
A NASTAVENIE ZVUKU**

5 PRAVÝ PREPÍNAČ AKTÍVNYCH ČIDIEL

6 REGULÁCIA HLASITOSTI

7 ZADNÝ POHYBOVÝ PIR SENZOR

8 NAHRÁVACÍ MIKROFÓN

9 KRYT BATÉRIÍ

ZAPNUTIE A VÝBER REŽIMU

Zapnutie a výber režimu alarmu sa vykonáva **pravým prepínačom aktívnych čidiel**, ktorý má 3 polohy:

- **poloha OFF** – alarm je vypnutý
- **poloha 1** – alarm je zapnutý s aktívnym iba zadným PIR senzorom (jednostranný režim)
- **poloha 2** – alarm je zapnutý s aktívnymi oboma PIR senzormi (obojstranný režim)

Po zapnutí prebieha 12-sekundový odpočet na opustenie stráženého priestoru. Počas tejto doby bliká LED. Následne je čidlo pripravené na detekciu pohybu.

INDIKÁCIA STAVU BATÉRIE

Farba indikačnej LED diódy počas odpočtu po zapnutí signalizuje aktuálny stav batérií:

- **zelená** - batérie v poriadku
- **oranžová** - približne 50 % kapacity
- **červená** - menej než 20 % kapacity, odporúčaná výmena batérií

DETEKCIA POHYBU

Po detekcii pohybu alarm spustí zvuk a odošle poplachový signál do všetkých spárovaných zariadení FLACARP. Detekciu signalizuje červená LED. Použiť je možné prednastavené melódie aj vlastný nahraný zvuk (pozri ďalej).

NASTAVENIE DOSAHU DETEKcie

Nastavenie dosahu detekcie sa vykonáva ľavým prepínačom:

■ **poloha 3m** - detekčná vzdialenosť až 6 m (3 metre z každej strany). Tento režim poskytuje vyššiu odolnosť proti falošným poplachom.

■ **poloha 6m** - vyššia detekčná vzdialenosť až 12 m (6 metrov z každej strany).

Za určitých podmienok môže zvýšiť pravdepodobnosť nežiaducej aktivácie, napríklad pri výrazných zmenách teploty.

PÁROVANIE S PRÍPOSLUCHOM (A ĎALŠÍM PRÍSLUŠENSTVOM)

Pre spárovanie alarmu s príposluchom najprv aktivujte učiaci režim na príposluchu (pozri návod k príposluchu) a potom krátko prepnete pravý prepínač alarmu do polohy 1 alebo 2 a ihneď späť do polohy OFF. Pri vypnutí alarm odošle kontrolný signál, ktorý si príposluch uloží na zvolenú pozíciu. Po ukončení učiaceho režimu bude príposluch signalizovať poplchy spárovaného alarmu. **Párovanie s ostatným príslušenstvom FLACARP (napr. lampy alebo čelovky)** prebieha rovnako. Najprv aktivujte učiaci režim na danom zariadení (pozri návod) a následne zapnete alarm. Príslušenstvo si alarm uloží do pamäte a bude reagovať na jeho poplachové signály.

BLOKOVANIE OPAKOVANÉHO ALARMU

Po viacnásobnej detekcii pohybu sa čidlá dočasne zablokujú, aby nedochádzalo k opakovanému spúšťaniu alarmu a vysielaniu poplachových signálov. Blokovanie sa automaticky zruší 60 sekúnd po upokojení pohybu v stráženom priestore alebo vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia.

VÝBER ZDROJA ZVUKOVEJ SIGNALIZÁCIE PRI ALARME

Pre zvukovú signalizáciu možno zvoliť jednu z piatich prednastavených alarmových melódii alebo nahráť vlastný zvuk, napríklad vrčanie, hovorené slovo, štekot psa, sirénu a podobne.

Výber sa vykonáva pri vypnutom zariadení trojitým prepnutím ľavého prepínača do polohy FC:

- **probliknutie LED červenou** – pri alarme sa prehrá jedna z prednastavených alarmových melódii
- **probliknutie LED zelenou** – pri alarme sa prehrá vaša vlastná uložená nahrávka

NAHRÁVANIE VLASTNÉHO ZVUKU

Pre nahranie vlastného zvuku umiestnite zdroj zvuku asi 10 cm od mikrofónu MIC umiestneného na zadnej strane zariadenia.

Na **vypnutom zariadení** (pravý prepínač v polohe OFF) podržte ľavý prepínač v polohe FC. Po 2 sekundách zaznie **krátky tón** a aktivuje sa režim nahrávania. Počas neho možno nahráť až 10-sekundový záznam. Uvoľnením prepínača FC sa záznam uloží a pre kontrolu prehrať. Opätovným krátkym stlačením prepínača do polohy FC možno záznam prehrať.

VÝBER ALARMOVEJ MELÓDIE

Na **vypnutom zariadení päťkrát prepnete ľavý prepínač do polohy FC**. Rozsvieti sa modrá LED dióda, ktorá signalizuje režim výberu jednej z piatich uložených melódií. **Ďalšími prepnutiami do polohy FC vyberáte jednu z piatich uložených alarmových melódií**. Zvolenú melódiu uložíte ukončením režimu prepnutím ľavého prepínača do polohy 3 m alebo 6 m, prípadne zapnutím zariadenia pravým prepínačom do polohy 1 alebo 2.

REGULÁCIA HLASITOSTI

Na prednej strane zariadenia sa nachádza gombík, ktorý slúži na **plynulé nastavenie hlasitosti**. Otáčaním doprava hlasitosť zvyšujete, otáčaním doľava znižujete. Pri otočení regulátora úplne doľava dôjde k úplnému vypnutiu vstavaného reproduktora. Poplachové signály sú však aj naďalej bezdrôtovo prenášané do spárovaného príslušenstva FLACARP.

DISKRÉTNA PREVÁDZKA

Pre maximálne diskrétnu prevádzku, najmä v noci, je možné vypnúť LED signalizáciu pri poplachu. Alarm potom pri detekcii pohybu neblinká. LED signalizáciu zapnete alebo vypnete ôsmimi krátkymi stlačeniami prepínača do polohy FC.

VÝMENA BATÉRIÍ

Batérie sú pod spodným krytom. Po odskrutkovaní spodnej matice kryt zložte, vložte dve alkalické alebo lítiové batérie AAA (1,5 V) podľa vyznačenej polarizácie.

UPOZORNENIE

Pohybové čidlo využíva modernú PIR technológiu na detekciu pohybu osôb. Pre správnu funkciu odporúčame umiestniť zariadenie aspoň 50 cm nad zemou, zabezpečiť pred senzormi voľný priestor a nesmerovať ich priamo proti slnku.

Najvyššiu citlivosť dosahuje pri pohybe naprieč zorným polom senzora, naopak pri pohybe priamo smerom k čidlu alebo od neho môže byť detekčná vzdialenosť kratšia. Funkciu môžu ovplyvniť výrazné teplotné zmeny, silný vietor alebo blízke zdroje tepla. V náročnejších podmienkach odporúčame nastavenie dosahu 3 m, ktoré zabezpečuje vyššiu odolnosť proti falošným poplachom.

ZÁRUKA

Záruka na výrobok je poskytovaná v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené zásahom do výrobku, mechanickým poškodením alebo používaním v rozpore s týmto návodom. Po skončení životnosti výrobok odovzdajte na mieste určenom pre spätný odber elektrozariadení.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca FLACARP s.r.o. vyhlasuje, že rádiové zariadenie FLACARP AL3 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na internetových stránkach výrobcu: **www.flacarp.com/documents**

AL3 slúži na upozornenie na pohyb osôb v monitorovanom priestore. Nie je náhradou zabezpečovacích systémov.

VÝROBCA A SERVIS



FLACARP s.r.o.

náměstí Svobody 1509

696 81 Bzenec, Česká republika



+420 731 115 151



flacarp@tfe.cz



www.flacarp.com



AL3SK2