

**Nabíjacia čelovka so
zoomom**

 **FLACARP**

HL3ZM



Čelovka FLACARP HL3ZM s tromi stupňami jasů a možnosťou zoomu na reguláciu svetelného kužela pre rozptýlené svetlo na blízko a ostrý kužel do diaľky.

Ovládacie tlačidlo

**Indikátor stavu
nabitia**

**USB-C nabíjací
konektor**

Biela LED

**Zoom
(otáčaním krúžku)**



Základné technické údaje a vlastnosti:

Svietivosť bieleho svetla: až 376 lm (3 stupne svietivosti)

Typ akumulátora: vymeniteľný Li-Ion, 2000 mAh

Nabíjanie: USB-C konektor, 5 V / 1 A

Ochrana: IP67

Nastaviteľný uhol: 180°

Rozmery: 86 × 50 × 30 mm

Hmotnosť: 120 g

Obsah balenia: čelovka, USB kábel, návod

Ovládanie:

Krátkymi stlačeniami tlačidla ovládajte čelovku v troch stupňoch jasů – nízky, stredný a vysoký.

Funkcia nočného pozičného svetla – dvojklikom tlačidla aktivujete režim zníženého jasů pre maximálnu výdrž. Ďalším stlačením tlačidla rozsvietite čelovku opäť v bežnom jase.

Vypnutie čelovky – dlhým stlačením tlačidla v akomkoľvek režime čelovku vypnete.

Indikácia stavu nabitia – pri každom zapnutí čelovky sa tlačidlo podsvieti podľa stavu nabitia akumulátora:

Zelená: 100 % – 60 % kapacity

Žltá: 60 % – 20 % kapacity

Červená: menej ako 20 %, odporúčame čelovku dobiť

Nabíjanie – USB-C konektor sa nachádza pod skrutkovacím viečkom ovládacieho tlačidla. Čelovka signalizuje nabíjanie červenou farbou, plné nabitie zelenou. Pre zaistenie maximálnej vodotesnosti viečko po nabití pevne zaskrutkujte späť.

Bezpečnosť a záruka:

Svietidlo nenechávajte v letných mesiacoch v automobile na palubnej doske alebo za oknami na priamom slnku. Svetidlo nevhadzujte do ohňa.

Dovozca vyhlasuje, že na zariadenie bolo vydané EÚ vyhlásenie o zhode. Nepoužiteľný výrobok nevyhadzujte do zmesového komunálneho odpadu, ale je potrebné ho ekologicky zlikvidovať v súlade so smernicou 2012/19/EÚ. Na produkt sa poskytuje záruka v dĺžke 24 mesiacov, životnosť vstavanej LiPol batérie závisí od počtu nabíjajúcich cyklov a spôsobu používania. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie a poruchy spôsobené používaním v rozpore s týmto návodom.



Čelovkou nesviette nikomu priamo do očí, mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.

FLACARP s.r.o.

Náměstí Svobody 1509

696 81 Bzenec, ČR

www.flacarp.com

email: obchod@tfe.cz

tel: +420 731 115 151



HL3ZSK1